



Philips
DVD-
mikromuusikasüsteem

30-pin pistmikuga

iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks
DVD, CD, USB, FM
120 W, bassiradiaator

DCD3020



Lõõgastuge suurepärase muusikaga

Helist haaratud

Kuulake muusikat oma iPodist/iPhone'ist/iPadist - lihtsalt dokkige see, ümbrist eemaldamata. Philipsi DVD-mikromuusikasüsteem edastab tänu wOOx-tehnoloogiale võimsat bassi ja mängib DVD-sid, DivX-faile, CD-sid ja MP3-CD-sid.

Nautige lemmikfilme ja -muusikat

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja pildi-CD esitamine
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i/iPadi
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

Rikastage oma muusikaelamust

- wOOx™-i kõlaritehnoloogia sügava ja võimsa bassi jaoks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- 120 W RMS-väljundvõimsus

Lihtne kasutada

- FM-digitaalhäällestus kuni 20 raadiojaama eelseadistamiseks
- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Esitage ja laadige iPod/iPhone'i/iPadi



Võite ka iPod/iPhone'i/iPadi laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPod/iPhone'i/iPadi ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

DVD, DivX ja MP3/WMA-CD esitamine



Philipsi muusikasüsteem ühildub enamiku saadaolevate DVD- ja CD-vormingutega. Selles saate esitada nii DVD-, DivX®, (S)VCD-, MP3-/WMA-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate. SVCD on lühend sõnadest "Super VideoCD". SVCD on palju parema kvaliteediga kui VCD ja suurema eraldusvõime tõttu on

selle pilt oluliselt teravam kui VCD-l. DivX®-i toe abil saate nautida DivX®-kodeeringuga videoid. DivX-meediavorming on MPEG4-vormingul põhinev tihendustehnoloogia, mille abil saate salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid CD-R-/RW- ning DVD-plaatidele.

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Tehnoloogia wOOx™



Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagnetiga ja

kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.

Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus: 2 x 60 W
- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: Dolby Digital

Kõlarid

- Põhikõlar: Kõrgsageduskõlar, Kahesüsteemne basskõlar, wOxO bassiradiaator

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DivX, DivX Ultra, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, PBC, Aegluubis, Suumi, Vanemakontroll, Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Peatatud esituse jätkamine
- DVD piirkond: 5
- Video täiustused: Täiskaadrilaotus

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Plaatide esitusrežiimid: 20 programmeeritavat valikut, Kordus/üks/kõik/programm, Juhuesitus, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine
- Laadija tüüp: Mootoriga, Alus
- USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- ID3-sildi tugi

Stoppkaadri kuvamine

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Slaidiseanss MP3 esitamisega
- Esitatav andmekandja: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Automaatne digitaalhäälustus

- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus
- Salvestatavad jaamad: 20

Ühenduvus

- Videoväljund – analoog: Komposiit-CVBS (kollane liitmik), Komponent Y Pb Pr (liitmik)
- Heliühendused: Analoogheli sisend (V/P), Analoogheli väljund (V/P)
- USB: USB host
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
- Kuularid: 3,5 mm
- Muud liidesed: FM antenn

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Unetaimer, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil
- OSD keeled: Inglise (UK), Poleerimine, Tšehhi, Türgi, Rumeenia, Ungari, Vene, Taani, Norra, Rootsi, Soome, Kreeka, Prantsuse, Saksa, Hollandi, Itaalia, Hispaania, Portugali
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan
- Näidikud: DIM-režiim

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Komposiitvideokaabel (Y), Toitekaabel, FM antenn, MP3 Linki kaabel
- Kaugjuhtimispuul: 41 nupp
- Kiirjuhend: .
- Kasutusjuhend: inglise, rootsi, taani, soome, poola, tšehhi, slovaki, ungari
- Garantii: Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 230 x 141 x 230 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x K x S): 139 x 304 x 230 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 512 x 346 x 276 mm
- Kaal (koos pakendiga): 8,6 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz



Väljalaske kuupäev
2014-07-15

Versioon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 98517
EAN: 08 71258 16706 10

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com