

PHILIPS

Power bank USB

20.000 mAh

3 port pengisian daya USB

QC 3.0 dan PD 3.0

PPS

DLP7721C



Power bank berdaya super dengan paket daya cadangan portabel

Kapasitas 20.000 mAh yang besar dengan baterai Li-polimer yang aman. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Mengisi daya perangkat Anda dengan cepat melalui USB-C PD 3.0 Maks. 20 W atau port USB-A dengan output QC 3.0 Maks. 18 W.

Desain Pengisian Daya Superior

- Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, & arus berlebih
- Mengisi 50% dalam 30 menit
- Pengisian daya menggunakan USB-C Programmable Power Supply (PPS)
- 3 port USB mengisi daya tiga perangkat secara bersamaan
- USB-A dengan pengisian daya cepat QC
- Port pengisian daya USB-C PD 20 W

Konfirmasikan pengoperasian dalam sekilas

- Lampu indikator LED

Daya portabel

- Berfungsi di mana pun – cocok saat Anda tidak di dekat sumber daya

Kelebihan Utama

Port pengisian daya USB-C PD 20 W.\

Dilengkapi dengan port pengisian cepat USB-C (Power Delivery) PD 20 W.

USB-A dengan pengisian daya cepat QC

Teknologi pengisian cepat Quick Charge (QC) mempercepat pengisian dengan meningkatkan tegangan dan arus. Teknologi ini menggunakan protokol Quick Charge guna mengoptimalkan kecepatan pengisian daya untuk perangkat yang kompatibel sehingga mempersingkat waktu pengisian daya

Mengisi 50% dalam 30 mnt

Pengisian cepat - Isi daya ponsel Anda hingga 50% hanya dalam 30 menit.



Programmable Power Supply PPS

PPS (Programmable Power Supply) adalah standar teknologi pengisian cepat untuk perangkat USB-C. Teknologi ini menyesuaikan voltase dan arus secara real-time, bergantung pada status pengisian daya perangkat, menyediakan daya maksimum. Cara cerdas untuk mengurangi waktu pengisian daya dengan aman.

Proteksi Cerdas

Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih

Lampu indikator LED

Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.

Spesifikasi

Desain dan lapisan

Bahan-bahan: PC + ABS

Kardus Luar

Panjang: 34 cm
Jumlah kemasan konsumen: 18
Panjang: 13.4 inci
Lebar: 24 cm
Panjang: 22.5 cm
GTIN: 1 48 95229 13553 3
Lebar: 9.4 inci
Panjang: 8.9 inci

Kardus Dalam

Panjang: 22 cm
Jumlah kemasan konsumen: 6
Panjang: 8.7 inci
Lebar: 10.7 cm
Panjang: 20.5 cm
Lebar: 4.2 inci
Panjang: 8.1 inci
GTIN: 2 48 95229 13553 0

Kompatibilitas

Kompatibel dengan: Perangkat pengisian daya USB

Daya

Kapasitas Baterai: 20.000 mAh 74 Wh
Masukan daya: Tipe-C 5 V/3 A, MicroUSB 5 V/2 A
Keluaran: USB-C Maks. 20 W USB-A Maks. 18 W

Dimensi kemasan

Panjang: 17 cm
Jenis penempatan di rak: Keduanya
Lebar: 9.5 cm
Tinggi: 3.5 cm
Panjang: 6.7 inci
Jumlah produk yang disertakan: 1
EAN: 48 95229 13553 6
Lebar: 3.7 inci
Tinggi: 1.4 inci

Dimensi produk

Panjang: 13.6 cm
Lebar: 6.8 cm
Tinggi: 2.75 cm
Lebar: 2.7 inci
Tinggi: 5.4 inci
Lebar: 1.1 inci
Berat: 0.355 kg
Berat: 0.783 lb

Aksesori

Kabel: Kabel pengisi daya USB-C
Petunjuk Pengguna: Petunjuk Pengguna

