

Philips  
Taşınabilir kablosuz  
hoparlör

Bluetooth  
Mavi

BT150A



## Havuz partisi. Duş partisi. Sizin partiniz.

Dilediğiniz yerde. Dilediğiniz zaman. Bu su geçirmez Bluetooth hoparlör, minik tasarımına sığdırdığı güçlü baslarla size şaşırtıcı derece yüksek ses sunar. Sekiz saat oynatma süresine ve ses girişine sahiptir. Havuzdan duşa kadar her yerde kendi partinizi düzenleyin.

### Müziği dilediğiniz yere götürün.

- Hoparlördeki düğmelerle şarkı çalma, sesi açma veya şarkı atlama
- İnce örgülü çıkarılabilir taşıma askısı
- Çantanıza ya da bisikletinize asın. 9,5x9,5x3,8 cm
- Hoparlör ızgarasında LED ışıklar. Mavi ya da rastgele renkler

### Müzik veya aramalar

- Ses girişi. Neredeyse her kaynağa bağlayabilirsiniz
- Dahili mikrofon. Aramalarınızı hoparlörden yanıtlayın
- 10 metreye kadar kablosuz kapsama alanı

### Sesi açın. Havuzda. Duşta.

- 1,5 inç tam kapsamlı hoparlör. Bası artıran pasif radyatör
- 8 saat oynatma süresi. USB ile şarj. Mikro USB kablo dahildir
- Gürültü önleme fonksiyonu. Ses bozulması olmadan yüksek sesin tadını çıkarın
- 30 dakikaya kadar 1 metre derinliğinde suda kalmaya dayanabilir. IPX7 standardına uygundur

# PHILIPS

# Teknik Özellikler

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 4W
- Ses Sistemi: Mono

## Tasarım ve kaplama

- Renk: Mavi

## Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 4.2
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Ses girişi (3,5 mm)

## Kullanılabilirlik

- Ekran tipi: LED ekran (çok renkli)
- Su geçirmezlik: IPX7

## Uyumluluk

- Bluetooth özellikli diğer cihazlar
- Çalışma: iOS 10.2, Bluetooth 4.2 veya altı

## Güç

- Pil tipi: lityum polimer (dahili)
- Pilin çalışma süresi: up to 10 saat

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı kurulum kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, taşıma askısı
- Kablo: USB şarj kablosu

## Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,3 kg
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 11,5 x 5 x 15 cm
- Ürün ağırlığı: 0,21 kg

# Özellikler

## Su geçirmez ve kullanıma hazır

Havuz kenarında, göl kenarında ya da duşta. IPX7 standardına uygun olan bu su geçirmez hoparlör, suyun üzerinde yüzer ve 1 metreye kadar derinlikte 30 dakikaya kadar suyun içinde kalabilir.

## 8 saat oynatma süresi. USB ile şarj.

Pilin şarjı tam doluyken 8 saat oynatma süresi sunar. Yaklaşık 3 saatte şarj olur ve birlikte sunulan mikro USB kablo sayesinde şarj etmek kolaydır.

## Müziğinizi kontrol edin

Hoparlörün yan tarafındaki düğmelerle müziği kontrol edin. Şarkı çalmak için basın ve şarkı atlamak için ses açma/kapatma düğmesine iki kez basın. Hoparlör ızgarasında sürekli mavi yanan ya da rastgele renklerde yanıp sönen LED ışıklar vardır.

## Net ses. Güçlü bas.

1,5 inç tam kapsamlı hoparlör, yüksek sesle müzik dinlerken bile canlı ve net bir ses sunar. Pasif radyatör başı artırarak düşük frekanslı tonlarda daha fazla güç sağlar.

## Dahili mikrofon

Hoparlörü açtığınızda Bluetooth cihazınızla eşleşmeye hazırdır. Kablosuz menzili 10 metredir ve dahili mikrofon aramaları sesli olarak yanıtlamanıza olanak tanır. Bir arama geldiğinde müzik otomatik olarak duraklatılır.

## Kolay bağlantı için ses girişi

Hoparlörü pikap ya da MP3 oynatıcı gibi harici bir ses kaynağına bağlamak mı istiyorsunuz? Hoparlörün arkasındaki ses giriş soketi sayesinde hoparlörü neredeyse tüm elektronik cihazlara bağlayabilirsiniz.

## Gürültü önleme fonksiyonu

Gürültü önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin ses bozulması nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Taşınabilir hoparlörün müziksel tepe değerlerini yeniden üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği, düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.

## Çıkarılabilir taşıma askısı

İnce örgülü çıkarılabilir taşıma askısı

## Çantanıza asın

Çantanıza ya da bisikletinize asın. 9,5x9,5x3,8 cm

## LED teknolojsi

Hoparlör ızgarasında LED ışıklar. Mavi ya da rastgele renkler

## 10 metreye kadar kablosuz kapsama alanı

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaz kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com