

Philips
Minicadena Hi-Fi

MP3

FWM37



Reproducción MP3 con MAX Sound

Satisfaz todas sus necesidades musicales con esta minicadena Hi-Fi con MP3 que incluye MAX Sound de Philips para obtener una potencia inmediata y la libertad de disfrutar de 30 horas de la música que tengas en tus MP3-CD favoritos. Fácil e intuitiva, disfrutarás utilizándola.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX
- 2x60W RMS /potencia musical 2x120W

Más tiempo de escucha, mayor disfrute

- 30 horas de reproducción de música en MP3-CD
- Cambiador de 3 discos para una reproducción de varios discos más cómoda
- Doble pletina de casete lógica con repetición automática

Ajustes de sonido personalizados

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- El control ambiental virtual ofrece simulaciones de entornos de sonido

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Sistema altav. 3 vías con puerto MAX

Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX

2x60W RMS /potencia musical 2x120W

2x60W RMS /potencia musical 2x120W

30 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Cambiador de 3 discos

Con el cambiador de 3 discos para reproducir música podrás elegir entre tres CD diferentes que haya dentro del dispositivo en cualquier momento. Esta cómoda función permite disfrutar de gran variedad de música a la vez que ahorra tiempo, ya que no tienes que cambiar de CD frecuentemente.

Doble pletina de casete lógica

Doble pletina de casete lógica con repetición automática

MAX Sound

La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea en un instante la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y de volumen existentes, reforzando los graves al instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se produzca distorsión. El resultado final es una notable amplificación del espectro acústico y del volumen y un potente refuerzo del audio que aportará vida a cualquier tipo de música.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de

un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Control ambiental virtual

El control ambiental virtual (VAC) crea un entorno acústico virtual que imita digitalmente las características acústicas de recintos y entornos especiales, como salas recreativas, de conciertos, cines y discotecas. Al recrear de forma realista el ambiente sonoro de los distintos entornos, VAC te permitirá disfrutar mucho más de tu música favorita.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Música 2x120 W
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves 3 pasos, Incredible Surround, Control digital del sonido, 4 modos, Control ambiental virtual

Altavoces

- Altavoz principal: 3 vías, Sistema de altavoces Bass Reflex, Woofer de 5,25", Tweeter de 2", Piezoeléctrico
- Número de altavoces: 2

Reproducción de audio

- Tecnología de pletina de casete: Full Logic
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 99 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Carrusel para 3 CD
- Número de pletinas: 2
- Número de discos: 3

Grabación de audio

- Mejora de grabación de cintas: nivel de grabación automático, Grabación sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- RDS: Noticias, Tipo de programa, Texto de radio, Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora
- Presintonías: 40

- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set Plug & Play)

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Indicaciones: Modo DIM

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM/OM
- Mando a distancia: 32 teclas

Dimensiones

- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 248 x 310 x 195 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 611 x 411 x 440 mm
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 265 x 310 x 367 mm
- Peso incluido embalaje: 15,6 kg

Potencia

- Alimentación: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: <1 W



Fecha de emisión
2011-09-29

Versión: 4.0.5

12 NC: 9073 100 12324
EAN: 87 10895 86424 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com