



Philips
docking-luidspreker

voor iPod/iPhone
Batterij/netvoeding



DS3010



Bezeten van muziek

Vul uw kamer met geluid en stijl

Deze prachtige docking-luidspreker levert kraakhelder geluid dat de ruimte volledig vult, of u het apparaat nu op uw bureau neerzet of ergens anders. Synchroniseer uw iPhone/iPod met uw PC. Voor maximale flexibiliteit kunt u kiezen tussen netspanning of batterijen.

Kristalhelder geluid

- DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume
- Neodymium-luidsprekers voor een zuiver, gebalanceerd geluid
- Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

Elegant en compact

- Compacte vorm die past in elke ruimte en bij elke levensstijl
- Een prachtig ontwerp dat van alle kanten gezien mag worden

Geavanceerde veelzijdigheid

- PC-synchronisatie met uw iPod/iPhone
- Optie voor batterijen én een netsnoer, dus u kunt overal van muziek genieten
- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
- Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies

PHILIPS

docking-luidspreker
voor iPod/iPhone Batterij/netvoeding

Specificaties

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod met kleurendisplay, iPod classic, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod touch, iPod nano 4e generatie, iPod touch 2e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod 5e generatie, iPod nano 6e generatie

iPod/iPhone-app

- Naam app: DockStudio
- Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPhone OS 3.0
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspelerbediening
- Geluidsinstellingen: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassiek
- Klok: Analoog scherm, Digitaal display
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleptimer, Wakker worden met muziek, Wakker worden met natuurgeluiden, Wakker worden met foto

Audioweergave

- Afspelermodus oplaadstation: iPhone opladen

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 10W
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Volumeregeling
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost

Connectiviteit

- PC Link: USB 2.0
- Aux-ingang

Luidsprekers

- Neodymium magneetsysteem

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Batterij
- Batterijtype: AA/LR6 alkaline
- Aantal batterijen: 4
- Gebruikstijd van accu: 8,0 uur

Afmetingen

- Gewicht van de omdoos: 3,03 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 210 x 150 x 135
- Gewicht (incl. verpakking): 1,33 kg
- Afmetingen van de omdoos: 300 x 240 x 145 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 2
- Gewicht: 0,96 kg

Accessoires

- Kabels: 3,5 mm AUX-ingang
- USB-kabel: Zwart



DS3010/10

Kenmerken

Neodymium-luidsprekers

Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.

PC-synchronisatie

Docken, afspelen, synchroniseren en opladen! Geniet van uw favoriete muziek op uw iPod of iPhone terwijl deze wordt opgeladen en gesynchroniseerd met uw PC – ongeëvenaarde geluidskwaliteit en ongekend gebruiksgemak. Eindeloos luisteren zonder opeens met een lege accu te zitten.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

DockStudio-app in App Store



De gratis app voegt een reeks van exclusieve coole functies aan uw docking-luidspreker toe. U kunt het weer bekijken, de tijd aflezen en zelfs uw favoriete foto's als achtergrond gebruiken. Met DockStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders wereldwijd. Binnenkort volgen meer updates voor thema's en nieuwe functies.



Publicatiedatum
2017-03-17

Versie: 8.1.6

12 NC: 8670 000 64052
EAN: 87 12581 54936 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com