

Philips Fidelio
Накладная гарнитура с
оголовьем

Fidelio
Белый



M1WT

Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

В наушниках Philips Fidelio M1 самые лучшие звуковые характеристики сочетаются с комфортом, чтобы вы могли сполна оценить оригинальное звучание. Эксперты в области звука создали наушники с потрясающей шумоизоляцией в легком, но прочном корпусе. Наслаждайтесь подлинным звуком высокой четкости, где бы вы ни были.

Услышать все нюансы

- Тщательное тестирование динамиков для сбалансированного звука
- Частотная характеристика подстроена под предпочтения слушателей
- Акустическая изоляция не пропускает ни одного звука
- Акустически закрытая конструкция для оптимальной шумоизоляции
- Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов
- Двуслойные чашки наушников для точности звучания
- Мощные излучатели с неодимовыми магнитами для достоверного звучания

Для полного погружения

- Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти для комфорта

Качественная отделка для наилучшего результата

- Кабель из бескислородной меди с тканевой оплеткой сохраняет качество сигнала
- Первоклассные материалы, включая алюминий и высококачественную кожу


reddot design award
winner 2013


product
design award
2013

PHILIPS
Fidelio

Основные особенности

Тщательное тестирование динамиков

Тщательное тестирование динамиков для сбалансированного звука.

Настроенная частотная характеристика

Любители самой разной музыки участвовали в обширных исследованиях, чтобы мы могли понять их музыкальные пристрастия — например, баланс звуковых характеристик. Затем наши инженеры-акустики настроили наушники Fidelio M1, чтобы они передавали даже мельчайшие детали, которые влияют на восприятие звука слушателями, включая отражение звука ухом и ответный резонанс. В результате наушники M1 воспроизводят звук с максимальным приближением к оригинальной записи — даже с учетом современных стилей записи.

Плотное прилегание



Акустическая изоляция — это специально разработанная звукоизолирующая лента, которая встроена в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. Это обеспечивает превосходное, насыщенное воспроизведение басов.

Акустически закрытая конструкция



Акустически закрытая конструкция для оптимальной шумоизоляции.

Система Bass Reflex (BRS)



Акустически закрытая конструкция оснащена системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах чашек наушников. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. Вместе с акустической изоляцией она сохраняет естественную четкость музыки и обеспечивает точную и динамичную передачу басов без ущерба для чистоты звука.

Уникальные дышащие амбушюры



Материалы, которые используются в Fidelio M1, были тщательно отобраны, чтобы наушники обеспечивали комфорт при продолжительном прослушивании и обладали высоким качеством звучания. Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти созданы для оптимального комфорта и эргономичности. Амбушюры не только сами идеально соответствуют форме звукового канала, но и удерживают басовое звучание внутри, одновременно изолируя внешний шум. Для того чтобы снизить давление на поверхность уха и нагрев при прослушивании, в них используются внешние амбушюры, изготовленные из ткани и кожи с белковым покрытием в оптимальной пропорции.

Двуслойные чашки наушников



Двуслойные чашки наушников M1 специально разработаны таким образом, чтобы уменьшать резонанс и смягчать вибрации, создавая точное и чистое звучание, чтобы вы могли слышать каждый звук с высочайшей четкостью. Надежная конструкция обеспечивает долговечность и комфорт, благодаря чему наушники M1 станут идеальным музыкальным компаньоном на долгие годы.

Характеристики

Звук

- Диапазон частот: 15—24 000 Гц
- Сопротивление: 16 Ом
- Чувствительность: 106 дБ
- Диаметр излучателя: 40 миллиметра
- Максимальная входная мощность: 150 мВт
- Искажения: КНИ < 0,1 %
- WBCV: 111 мВ

Подключения

- Подключение кабеля: Бескислородный кабель (1,1 м)
- Подходит для: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY
- *Только последние модели.

Аксессуары

- Чехол для хранения: Да
- Аудиокабель: с микрофоном и кнопкой приема вызова

Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 17,9 x 17,8 x 21,9 см
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 7 x 7 x 8,6 дюйма
- Вес нетто: 0,4504 кг
- Вес нетто: 0,993 фунта
- Вес брутто: 1,273 кг

- Вес брутто: 2,806 фунта
- Вес упаковки: 0,8226 кг
- Вес упаковки: 1,814 фунта
- GTIN: 1 87 12581 67899 6
- Количество потребительских упаковок: 2

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 16,8 x 20,2 x 8,3 см
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 6,6 x 8 x 3,3 дюйма
- Вес нетто: 0,2252 кг
- Вес нетто: 0,496 фунта
- Вес брутто: 0,5614 кг
- Вес брутто: 1,238 фунта
- Вес упаковки: 0,3362 кг
- Вес упаковки: 0,741 фунта
- EAN: 87 12581 67899 9
- Тип размещения на полке: Оба
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 16,4 x 18 x 4,2 см
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 6,5 x 7,1 x 1,7 дюйма
- Вес: 0,166 кг
- Вес: 0,366 фунта



Дата выпуска 2015-05-07

Версия: 6.0.5

12 NC: 8670 001 00548
EAN: 08 71258 16789 99

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

