



Philips
Mikromuusikasüsteem

CD, FM
4 W



MC1000

Kõik ühes mikrosüsteem

Helist haaratud

Valige suurepärase heli üllatavalt kompaktse kuju juures. Philipsi MC1000 mikrosüsteem täiendab teie eluruumi ja rikastab muusika kuulamise elamust. Lihtsalt vajutage mängimisnuppu ja nautige tuba täitvaid dünaamilisi bassiheliseid.

Rikastage oma muusikaelamust

- CD, CD-R-i ja CD-RW esitamine
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Sobib igasse ruumi ja iga elustiiliga

- Kompaktne disain

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus: 2 x 2 W RMS / 2 x 4 W helivõimsus
- Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse suurendamine/vähendamine
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi

Kõlarid

- Põhikõlar: 3" basskõlar

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW
- Plaatide esitusrežiimid: 20 programmeeritavat valikut, Kordus/üks/kõik/programm
- Laadija tüüp: Ülemine osa



Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo

Ühenduvus

- Muud liidesed: FM püsiantenn
- Heliühendused: 3,5 mm sisend

Mugavus

- Laadija tüüp: Ülal

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: IFU / kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik, MP3-sisendi kaabel

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 450 mm x 208,5 mm x 158 mm

Esiletõstetud

CD, CD-R-i ja CD-RW esitamine

Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua paljude saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.



Väljalaske kuupäev
2014-07-15

Versioon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87824
EAN: 87 12581 63793 4

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com