



Philips
Chargeur secteur

USB-C
Power Delivery
PPS

DLP4331C

Chargeur secteur avec port USB-C

Alimentation maximale Power Delivery de 25 W

Chargez vos appareils dernier cri en les connectant à ce port USB-C pour optimiser la puissance de charge et minimiser le temps nécessaire. Puissance maximale en sortie de 25 W.

Des performances optimales

- Port USB-C pour les appareils mobiles les plus récents

Excellente conception de charge

- Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
- Charge PPS (Programmable Power Supply, ou alimentation programmable) via USB-C

PHILIPS

Caractéristiques

Compatibilité

- Compatible avec: la plupart des appareils avec un câble USB

Alimentation

- Type d'adaptateur: UE
- Sortie: 5 V/3 A
- Puissance d'entrée: 100-240 V 50/60 Hz 0,8 A

Dimensions du produit emballé

- Nombre de produits inclus: 1
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 9,5 x 16 x 3,5 cm
- Poids brut: 0,082 kg
- Poids net: 0,052 kg

- Poids à vide: 0,030 kg
- EAN: 48 95229 13022 7

Carton externe

- Nombre de produits emballés: 40
- Carton externe (l x l x H): 40 x 37,5 x 19 cm
- Poids brut: 4,1 kg
- Poids net: 2,08 kg
- Poids à vide: 2,020 kg
- GTIN: 1 48 95229 13022 4

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 2,9 x 4,5 x 4,2 cm
- Poids: 0,05 kg

Points forts

Protection intelligente

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

PPS (Programmable Power Supply)

La norme PPS (Programmable Power Supply ou alimentation programmable) s'applique à la technologie de charge rapide pour les appareils USB-C. Cette technologie adapte la tension et l'intensité en temps réel, en fonction du niveau de charge de l'appareil afin de lui fournir une puissance maximale. Un moyen intelligent de réduire le temps de charge en toute sécurité.

Port USB-C

USB-C est le dernier connecteur de chargement désormais adopté par les appareils mobiles tels que les téléphones portables, les caméras extérieures et les tablettes.



Date de publication
2022-09-29

Version: 1.1.2

12 NC: 8670 001 87091
EAN: 48 95229 13022 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com