



Philips
Netspanningsbeveiliger

Home cinema
4 uitgangen

SPN5044A



Weg met die kabelwirwar

Deze netspanningsbeveiliger beschermt uw apparaten tegen piekstroom dankzij geavanceerde technologieën zoals het Power Blocker®-systeem, dat de stroom automatisch afsnijdt ter bescherming tegen een eventuele volgende piekstroom.

Optimale bescherming

- 1800 joule
- Beveiligde coxaansluitingen
- Stroomafsluiting
- Apparaatgarantie tot € 150.000,00

Ingebouwd gemak

- 4 uitgangen met beveiliging
- 2 m netsnoer
- Geïntegreerd kabelbeheer

Eenvoud

- Stopcontacten met ingebouwde kinderbeveiliging
- Beveiligingsindicatoren voor zorgeloos gebruik

PHILIPS

Specificaties

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
14 x 38 x 5,5 cm
- Nettogewicht: 0,585 kg
- Brutowicht: 0,683 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,098 kg
- EAN: 87 12581 51890 5
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Doos

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 38 x 18,5 x 16 cm
- Nettogewicht: 1,755 kg
- Brutowicht: 2,329 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,574 kg
- EAN: 87 12581 54571 0
- Aantal consumentenverpakkingen: 3

SPN5044A/10

Kenmerken

1800 joule

Vorkomt kostbare reparaties van uw elektronische apparaten.

Beveiligde coaxaansluitingen

Aansluitingen leiden het coaxiaal signaal door de netspanningsbeveiliging voor beveiliging tegen stroomschommelingen en -pieken.

Stroomafsluiting

De stroomtoevoer naar de aangesloten apparatuur wordt automatisch afgebroken.

Apparaatgarantie tot € 150.000,00

Beveiligt uw aangesloten apparatuur voor een periode die gelijk is aan de levensduur van het apparaat.

4 uitgangen met beveiliging

Beveiligt tegen stroomschommelingen/-pieken op het lichtnet door stroompieken te onderdrukken. In het geval van overspanning wordt overtollige energie opgevangen door de metaaloxidevaristor, zodat het apparaat wordt beschermd.

2 m netsnoer

Biedt stroom aan het apparaat dat zich tot 2 m van het stopcontact kan bevinden.

Kabelbeheer

Het kabelbeheersysteem houdt kabels/snoeren netjes bij elkaar voor een opgeruimde aanblik

Stopcontacten met ingebouwde kinderbeveiliging

Vorkomt dat kinderen per ongeluk een schok krijgen.

Beveiligingsindicatoren

LED's geven aan of de netspanningsbeveiliging juist werkt.



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 1.5.6

12 NC: 8670 000 58717
EAN: 87 12581 51890 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com