

Philips
Juhtmeta kõlar

Bluetooth®
10 W väljundvõimsus
10 tundi mänguaega

TAVS500



Mõnus tunnetus

Meeldiv disain ja jalgu liikuma panev heli. See suur retrostiilis Bluetoothiga kõlar pakub 10 tundi mänguaega, võimsat bassi ja aux-sisendit, millega saab ühendada mis tahes allika. Autentsed 1950-ndate detailid lisavad ajatut maagiat.

Retrostiil. Moderne jõudlus.

- Vintage puidust korpus. 1950-ndate detailid
- Messingvärvi kontrollnupud ja helinupp
- 10 tundi mänguaega
- Aux-sisend. Ühendage pea iga allikaga

Tänapäevane häälestus

- Selge ja detailne heli. 3-tolline täisulatuses kõlar
- Bassipeegeldusega port. Võimsad ja madalad helid
- 10 W väljundvõimsus
- Kuni 10 m juhtmevaba ulatus

Lihne ühendada. Lihne kuulata.

- Kõlari nupud hõlmavad muusika esitamise/peatamise, toite/allika ja Bluetoothi nuppe.
- USB-laadimine. Kaasas mikro-USB kaabel
- Mõõtmed: 180 × 84 × 140 mm
- Kaal: 940 g

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 10 W
- Helisüsteem: Mono

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Bluetoothi versioon: 5
- Helisisend (3,5 mm)

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend, USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 22,5 x 13 x 17,3 cm
- Toote kaal: 0,94 kg
- Kaal (koos pakendiga): 1,405 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 18 x 8,4 x 14 cm

Võimsus

- Aku tüüp: liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku tööaeg: 10 h

Ühilduvus

- muu Bluetoothiga varustatud seade
- toimivad: kuni versioonini iOS 10.2, Bluetooth 4.2 või uuem

Esiletõstetud

Autentne vintage

See retrostiilis Bluetoothiga kõlar on pärit justkui otsse 1950-ndatest. Vintage puidust korpus, messinguvärvi helinupp ja kõlari võre. Detailid on pärit ajast, kui jazz oli äge ja rokk oli alles lapsekingades.

10 tundi mänguaega

Täislaetud aku tagab 10 tundi mänguaega. Laadimine võtab aega 4 tundi ja tänu komplektis olevale micro-USB-kaablile on see ka lihtne. Kõlari ühendamiseks vajutage seadmel olevat Bluetoothi nuppu.

Selge heli. Võimas bass.

Alates hip-hopist kuni elektroonilise tantsumuusikani. Hoolimata kõlari retrodisainist mängib see ka kõike muud peale jazz-muusika. 3-tolline täisulatusega kõlar tagab selge ja detailse heli mis tahes muusikastiili korral. Bassipeegeldusega port täidab madalad helid, tagades võimsa bassi esituse.

Lihtne kuulata

Kõlari peal olev muusika esitamise/peatamise nupp võimaldab muusikat hõlpsalt kontrollida, samal ajal kui helitugevust saab reguleerida retrostiilis nupuga. Kui kõlar on sees, tuleb heliallika vahetamiseks vajutada toitenuppu. Juhtmevaba ulatus on 10 m: ideaalne pärastlõunaseks istumiseks aias või pargis.

Kogu teie muusika. Mis tahes allikast.

Kõlari taga olev 3,5 mm aux-sisend võimaldab teil ühendada pea iga välise helialliikaga. Pöördketas, MP3-mängija või CD-mängija – nii kaua, kuni teil on õige kaabel, saate mängida kogu oma muusikavalikut.

