



Philips  
Cadre Photo numérique

17,8 cm (7")

Multimédia  
Format 4/3

SPF2007

## « Il ne fallait pas ! »

Revivez ces moments uniques grâce à ce Cadre Photo simple d'utilisation et respectueux de l'environnement. Lorsque vous admirerez vos photos vous serez sûr d'avoir fait le bon choix pour l'environnement.

### **Affichage haute qualité pour une expérience visuelle incroyable**

- imagen Pro pour des couleurs de peau naturelles, éclatantes et parfaitement nettes
- Format 4/3 pour un affichage sans aucune déformation
- Avec RadiantColor, donnez un nouvel éclat à vos anciens souvenirs

### **Conception écologique qui respecte l'environnement**

- Cadre Photo respectueux de l'environnement
- Activation/désactivation automatique de l'affichage aux heures prédéfinies pour des économies d'énergie

### **Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal**

- Diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire
- Orientation automatique des photos en mode portrait ou paysage
- Amusez-vous avec les collages et affichez plusieurs photos sur une seule vue.

# PHILIPS

## Points forts

### imagen Pro pour des couleurs éclatantes

La technologie exclusive d'amélioration de Philips, ImagEn, analyse automatiquement vos photos pour corriger les couleurs et optimiser le contraste. ImagEn Pro est un programme d'amélioration de l'image encore plus avancé incluant les 3 éléments essentiels d'ImagEn : couleurs plus authentiques, profondeur des couleurs et contraste optimisé avec intelligence. ImagEn Pro offre en outre une amélioration des couleurs de peau, des images plus nettes et un affichage sans scintillement des photos, tellement important pour les images non animées.

### Format 4/3 irréprochable

Le Cadre Photo numérique Philips affiche vos photos au format 4/3 pour un confort de visionnage maximal.

### RadiantColor

RadiantColor est une technologie exclusive de Philips permettant d'afficher des photos, dont

la taille est inférieure à celle de l'écran, au format 4/3 optimal. Les couleurs sont étirées des bords de la photo jusqu'aux côtés de l'écran, ce qui supprime les barres noires et la distorsion du format.

### Diaporama automatique

Lorsque vous n'avez pas le temps de copier des photos vers votre Cadre Photo, vous avez la possibilité de lancer un diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire.

### Orientation automatique

La reconnaissance automatique du mode portrait ou paysage est possible grâce à un capteur qui détecte l'orientation du Cadre Photo et affiche les photos en conséquence.

### Effet de collage d'images multiples

Il s'agit d'un effet diaporama, qui rassemble les photos sous la forme d'un collage. Diverses photos aléatoires sont automatiquement compilées pour éviter les marges disgracieuses

qui apparaissent autour des photos dont la taille est inférieure à celle de l'écran.

### Cadre Photo respectueux de l'environnement

Les Cadres Photo Philips sont conçus et fabriqués conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction de la consommation d'énergie, suppression de substances dangereuses, réduction du poids, utilisation d'emballages plus efficaces et solutions de recyclage optimisées.

### Activation/désactivation automatique de l'affichage

Une minuterie met le Cadre Photo sous et hors tension aux heures définies, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie (jusqu'à un tiers des coûts de consommation de votre Cadre Photo) et de participer ainsi au respect de l'environnement.



# Caractéristiques

## Supports de stockage

- Mémoire intégrée (RAM): 512 Mo (soit 500 photos HD)
- USB: Clé USB
- Types de carte mémoire: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte MultiMedia, Carte xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via un adaptateur), MS Pro Duo (via un adaptateur)

## Connectivité

- USB: Port hôte USB 2.0, Port esclave USB 2.0

## Carton externe

- Longueur: 23.4 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 19 cm
- Poids brut: 2.1 kg
- Hauteur: 19.8 cm
- GTIN: 1 87 12581 47469 7
- Poids net: 1.2 kg
- Poids à vide: 0.9 kg

## Pratique

- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Espagnol, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Danois, Portugais, Russe, Chinois simplifié
- Lecteur de cartes: Intégré (2x)
- Format photo pris en charge: Jusqu'à 10 Mo de fichiers JPEG, Jusqu'à 20 mégapixels, Photo JPEG
- Format vidéo pris en charge: MotionJPEG, .AVI
- Musique de fond prise en charge: MP3
- Boutons et commandes: 3 boutons, Touche de navigation 4 voies + 1 validation
- Approbations de conformité: CE, GOST, Suisse, C-Tick
- Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, Effet de transition, Collage (images multiples)
- Positionnement: Orientation automatique des photos, Paysage, Portrait
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures
- Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, Renommer
- Édition de photos: Copier, Supprimer, Rotation, Zoom et rognage
- Effets photographiques: Noir et blanc, Sépia
- Arrière-plan de l'écran: Noire, Blanche, Gris, Ajustement automatique
- Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou Kensington
- Fonction de configuration: Réglage de la luminosité, Langue, Diaporama, État, Mise sous/hors tension automatique, Signal sonore activé/désactivé, Heure et date réglables, Source de la photo, Affichage de l'heure activé/désactivé,

- Alarme avec mise en veille
- État du système: Version du micrologiciel, Mémoire restante
- État des supports connectés: Support connecté, Mémoire restante
- Compatibilité Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP ou version ultérieure, Mac OS X

## Alimentation

- Consommation électrique: (System on) 5.6 W
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Sortie CC en volts: 9 volt
- Sortie CC en ampères: 1 A
- Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par secteur

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 19 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 22.5 cm
- Profondeur: 9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 47469 0
- Poids brut: 0.95 kg
- Poids net: 0.6 kg
- Poids à vide: 0.35 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide de démarrage rapide, Câble USB, Mode d'emploi sur CD-ROM
- Mode d'emploi: Arabe, Tchèque, Danois/Norvégien, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Malais, Polonais, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc

## Dimensions

- Largeur appareil (support inclus): 206.4 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 139.3 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 103 millimètre
- Poids: 0.345 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -20 °C à 70 °C

## Image/Affichage

- Format image: 4:3
- Rapport de contraste (type): 300:1
- Résolution d'écran: 800 x 600
- Angle de vision: - C/R &gt; 10, 120° (H)/100° (V)
- Luminosité: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 heure(s)



Date de publication  
2024-04-21

Version: 3.3.7

EAN: 87 12581 47469 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)