



Philips
Mikromusiksystem

Docka för iPod/iPhone/iPad



DCM850



Tjusningen med ljud

Besatt av ljud

Få utmärkt ljud och stil med det här Philips Micro Hi-Fi-systemet. Enheten i trä och aluminium är synnerligen imponerande, med ett supertunt CD-fack och digital ljudkontroll för optimerade inställningar. Den kan spela bärbara enheter via USB och MP3-Link.

Ditt kompletta musiksystem

- Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

Fylligt och klart ljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- Total uteffekt på 30 W RMS

Design som matchar din inredning

- Snygg skrivbordsdesign med exklusiv framsida i metallic
- Elegant design med supertunt CD-fack
- Trä- och aluminiumutförande som passar din livsstil

PHILIPS

Funktioner

Spela och ladda iPod/iPhone/iPad



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till Philips-systemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW



Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller

WMA-musikfiler genom att ripa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

Supertunt CD-fack



Elegant design med supertunt CD-fack

USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.



DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Specifikationer

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod med färgdisplay, iPod, 5:e generationen, iPod Nano, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod Classic, iPod Touch

Ljuduppspelning

- Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, Laddning av iPod, Spela upp och pausa, Nästa och föregående spår, Snabbspolning framåt och bakåt
- Typ av laddare: Motoriserad, Kortplats
- Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Programmerbara spår: 20

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2x15 W
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalarter: Basreflexhögtalare
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Kanalförinställningar: 40
- Automatisk digital kanalsökning
- Antenn: FM-antenn

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Aux-in

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Bakgrundsbelysning
- Fjärrkontroll: Flerfunktionell
- Larm: Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion
- Klocka/version: Digital

Effekt

- Nätström

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, Fjärrkontroll, 3,5 mm stereoanslutningskabel, Komponentvideokabel, Garanticertifikat, Garantisedel för hela världen

Mått

- Produktens mått (B x H x D):
390 x 140,5 x 200,5 mm



Publiceringsdatum
2016-09-30

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 89436
EAN: 87 12581 64248 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com