

Philips
Mikro zvučni sustav u
obliku kocke

MCM103B



Opsesija zvukom

Opustite se uz odličnu glazbu

Uživajte u omiljenoj glazbi s CD medija i prijenosnih uređaja na način koji vam najviše odgovara. Mikro glazbeni sustav kvadratnog dizajna tvrtke Philips može reproducirati glazbu s CD diskova i drugih medija, a sadrži i funkciju USB Direct koja omogućava reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja. Njegov kompaktan dizajn uklopit će se u svaki prostor i životni stil.

Vrhunska kvaliteta zvuka

- Ukupna izlazna snaga od 10 W RMS
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil

Uživajte u omiljenoj glazbi

- Reproducirate MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

PHILIPS

Istaknute znač.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

10 W RMS



Ukupna izlazna snaga ovog glazbenog sustava tvrtke Philips iznosi 10 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Kompaktan dizajn

Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil. Kompaktne komponente mogu se smjestiti u bilo koju prostoriju jer su tanke i malih dimenzija.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitek u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama



Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 5 W RMS
- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova, Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3,5-inčni woofer

Mogućnost povezivanja

- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: Fiksna FM "pigtail" antena
- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm
- Boja pozadinskog osvjetljenja: bijela
- Sat: na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta punjača: vrh
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Snaga

- Napajanje: 220 - 240 V

Dodatna oprema

- Daljinski upravljač
- Korisnički priručnik: višejezični
- Drugo: FM/MW antena, Kratke upute za korisnike
- Kabeli/povezivanje: kabel za MP3 Link

Dimenzije

- Bruto masa: 4,58 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 197 mm
- Širina glavnog zvučnika: 150 mm
- Dubina glavne jedinice: 250 mm
- Visina glavne jedinice: 152 mm
- Širina glavne jedinice: 150 mm
- Visina ambalaže: 310 mm
- Širina ambalaže: 530 mm
- Dubina ambalaže: 206 mm
- Visina glavnog zvučnika: 152 mm



Datum izdavanja
2024-05-02

Verzija: 1.0.5

EAN: 87 12581 53706 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com