



Philips
ชุดหูฟังไร้สายดิจิทัล

SHD8600



ดนตรีไร้สาย

น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย

อิสระในการเพลิดเพลินกับทีวีและเสียงเพลงได้รอบบ้านของคุณ การถ่ายทอดสัญญาณเสียงระบบดิจิทัลที่มีการรับสัญญาณไม่ผิดเพี้ยนและการสำเนาเสียงที่ทำได้เป็นอย่างดี พร้อมแถบคาดศีรษะด้านในที่สามารถปรับได้ทำให้สวมใส่ได้พอดีและรู้สึกสบาย

ประสบการณ์การฟังในระดับเยี่ยม

- การถ่ายทอดสัญญาณเสียงชัดสูง (2.4 GHz)
- ลำโพงที่จูนโดยเฉพาะเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่โดดเด่น

ให้ความสบายและการใช้งานได้นาน

- แถบคาดศีรษะด้านในที่ปรับได้เองเพื่อความสบายในการสวมใส่
- ครอบหูฟังชนิดปรับได้ที่สวมใส่ได้อย่างพอดี

ติดตั้งง่าย

- คุณสมบัตินิการชาร์จแบบควอนเพื่อการชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว
- จัดเก็บตัวรับสัญญาณของคุณในแท่นวาง



PHILIPS

sense and simplicity

การถ่ายโอนสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล 2.4 GHz

การถ่ายโอนสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล 2.4 GHz จะป้องกันการบีบอัดและป้องกันข้อมูลสัญญาณระหว่างเครื่องส่งและชุดหูฟัง สัญญาณดิจิทัลจะถูกแปลงเป็นสัญญาณอะนาล็อกในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการส่ง ผลที่ได้คือคุณภาพเสียงที่สูญเสียด้วยเสียงอะคูสติกนุ่มละมุนและมีข้อมูลสัญญาณน้อยที่สุด

ลำโพงที่จูนโดยเฉพาะ

เสียงที่สมดุผลจากการจูนเสียงอย่างเชี่ยวชาญสำหรับส่วนประกอบลำโพง โดยเฉพาะ โทนเสียงสูงและเสียงเบสที่นุ่มลึกได้รับการนำมาทำใหม่อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

แถบคาดศีรษะด้านในที่ปรับได้เอง

แถบคาดศีรษะด้านในที่ปรับได้เอง ช่วยให้สวมใส่พอดีกับศีรษะได้อย่างง่ายดาย กลไกดังกล่าวจะปรับโดยอัตโนมัติเพื่อความสบายของคุณ

การชาร์จภายในเวลาอันรวดเร็ว



คุณสมบัติในการชาร์จภายในเวลาอันรวดเร็วช่วยให้ชาร์จแบตเตอรี่เต็มได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ความจุพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่จะกำหนดโดยวงจรภายใน

แรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาจึงสามารถช่วยในการชาร์จได้เร็วที่สุดและช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ได้นานที่สุดเช่นเดียวกัน

แท่นวาง



แท่นวางช่วยให้คุณจัดเก็บตัวรับสัญญาณเมื่อไม่ได้ใช้งานได้อย่างสะดวกและลงตัว และบางรุ่นยังใช้ชาร์จแบตเตอรี่ได้อีกด้วย

ครอบหูฟังชนิดปรับได้



การสวมใส่ครอบหูฟังเข้ากับหูของคุณอย่างพอดีช่วยป้องกันไม่ให้เสียงเพลงลุดออกมาก ทำให้ความบันเทิงด้านการฟังอย่างดียิ่งมีที่ครอบหูฟังนี้สามารถปรับขึ้นลงช่วยหรือขยับให้พอดีกับหูของคุณได้อย่างดีให้การสวมใส่ที่สบาย

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- ระบบเสียง: ปิด
- ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
- การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 20 000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณ/การรบกวน: >86 dB
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การเลือกของ: อัตโนมัติ
- ช่วงที่ใช้งานได้: 30 ม.
- โมดูเลชัน: GFSK

สะดวกสบาย

- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
- คุณสมบัติสถานีหลัก: สัญญาณไฟ LED
- สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อน
- ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
- เวลาในการทำงาน: +/- 12 ชั่วโมง

อุปกรณ์เสริม

- ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC: 6V/ 550mA DC
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: การชาร์จบนแท่นวาง

พลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟของหูฟัง: แบตเตอรี่ AAA แบบชาร์จใหม่ได้ 2 ก้อน
- แหล่งจ่ายไฟของเครื่องส่ง: 6V/ 550mA DC

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 21.5 x 31 x 13.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.549 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.912 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.363 กก.
- EAN: 87 12581 52650 4
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ

คานนอกกล่อง

- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 43 x 23 x 31 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.647 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 3.352 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 1.705 กก.
- EAN: 87 12581 52651 1
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 17.98 x 21.72 x 8.35 ซม.
- น้ำหนัก: 0.23 กก.



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 2.1.7

12 NC: 8670 000 60177
EAN: 87 12581 52650 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com