



Philips
Radio reloj

Proyección hora

Sintonización digital, FM
Alarma dual
Funciona con pilas o CA

AJ3700



Despiértate y brilla.

con proyección de la hora

Porque cada día es especial, el radio reloj de Philips es un compañero matutino especial. La función de proyección de la hora permite visualizar la hora en cualquier superficie. Sólo con despertarte y abrir los ojos, verás la hora. Las mañanas son todavía mejores

Despertar tranquilo y relajado con la proyección de la hora

- Proyección de la hora para verla simplemente abriendo los ojos
- Girar e invertir la proyección de imagen para facilitar la visualización
- Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz

Tu alarma personal

- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Empieza el día a tu manera

- Alarma suave para experimentar un despertar agradable
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- Repetición de alarma para aplazamiento adicional

PHILIPS

Destacados

proyección de la hora

La función de proyección de la hora permite proyectar la hora en cualquier superficie y con cualquier ángulo. El innovador sistema de proyección que utiliza garantiza la correcta posición y orientación de la hora. A diferencia de otras pantallas LCD, esta pantalla LCD en negativo permite que la luz la atraviese sin producir distorsiones significativas. El potente LED que integra proporciona a la pantalla LCD en negativo la gran luminosidad que se requiere para proyectar la luz a cierta distancia. Gracias a la excelente precisión de la lente, podrás proyectar la imagen e incluso regular el enfoque como más te guste. No necesitarás levantarte para ver la hora. ¡Abre los ojos y listo!

Girar e invertir la imagen

Girar e invertir la proyección de imagen para facilitar la visualización

Display grande LCD retroiluminado

La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil manejo y visualización en condiciones con poca luz, y proporciona información clara de un vistazo.

Sintonización digital con presintonías

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Alarma suave

Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música

preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Temporizador



El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. La radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego pasará automáticamente al modo de espera silencioso de ahorro de energía. Gracias al temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar energía.

Repetición de alarma

Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

Especificaciones

Reloj

- Tipo: Digital
- Formato de hora: 24 h

Alarma

- Número de alarmas: 2
- Fuente de la alarma: radio FM, Zumbador
- Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos
- Reinicio de alarma a las 24 horas
- Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Rango de frecuencia: 87,5 - 108 MHz
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 5
- Antena: Antena FM

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Color de retroiluminación: blanco
- Mejoras de visualización: control de brillo
- Brillo de la pantalla: Alto/Medio/Bajo
- Mejoras del reloj: proyección de la hora

Sonido

- Sistema de sonido: mono
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 80 mW RMS

Potencia


- Tipo de conexión: Entrada de CA, con pilas
- Tipo de batería: Tamaño AA (LR6)
- Número de pilas: 4
- Voltaje de la pila: 1,5 V

Dimensiones

- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 222 x 157 x 95 mm
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 88 x 118 x 107 mm
- Peso del producto: 0,31 kg

Accesorios

- Adaptador de CA/CC
- Guía de inicio rápido
- Folleto de garantía mundial



Fecha de emisión
2015-08-27

Versión: 3.1.5

12 NC: 8670 001 08612
EAN: 08 71258 17020 45

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com