

Philips  
Yleiskaukosäädin

SRU9400



## Vain tarpeelliset painikkeet

Nyt voit luopua muista kaukosäätimistä ja korvata ne yhdellä tyylikkäällä säätimellä. SRU 9400 hoitaa kaikki säätimien toiminnot ja on huomattavasti helppokäyttöisempi.

### **Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin**

- Viiden laitteen kaukosäädin AV-laitteille
- Kattava infrapunakoodien tietokanta useimmille laitteille ja merkeille

### **Mahtavaa käyttömukavuutta**

- Näyttää vain painikkeet, joita tarvitset kosketusnäytössä
- LCD-näytön taustavalo on miellyttävä silmille pimeässä
- Useiden laitteiden käyttö yhdellä painalluksella
- Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa

### **Nopea ja helppo asennus**

- Laitemerkkien automaattinen haku
- Kätevä toisen kaukosäätimen infrapunakoodin sieppaus

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Tekniset tiedot

### Käytön mukavuus

- **Yleinen infrapunatietokanta:** TV, Videonauhuri, DVD, SAT, JOHTO, VASTAANOTIN, vahvistin, PVR, DVB-T, TV-DVD, TV-VCR
- Taustavalo
- **Taustaväri:** valkoinen
- Esiohjelmoitu Philipsille
- Ohjelmoitavat makrot

### Infrapunaominaisuudet

- **Käyttöetäisyys:** 10 m
- Infrapunakoodien oppimistoiminto
- **Lähetin-LED:it:** 2
- **Tietokannassa olevien merkkien määrä:** Yli 1 100
- **Kantoaaltotaajuusalue:** 30 k - 100 kHz

### Pakkauksen tiedot

- **I2NC:** 908210005335
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 91565 6
- **Kokonaispaino:** 0,35 kg
- **Korkeus:** 42 mm
- **Pituus:** 330 mm
- **Leveys:** 162 mm

### Virta

- **Akunsäästön hallinta:** Automaattinen virtakytkin
- **Pariston malli:** AA/LR6 (alkali)
- **Akkujen määrä:** 3

## Tärkeimmät ominaisuudet

### Viiden laitteen kaukosäädin

Yleiskaukosäätimen avulla voit ohjelmoida ja käyttää jopa viittä laitetta merkistä riippumatta. Laitteessa on infrapunakoodien tietokanta, joka helpottaa TV:n, TV-videoyhdistelmän, videonauhurin, DVD-laitteiden, satelliitti-, kaapeli- ja digivastaanottimien, vahvistimien ja kotiteatterijärjestelmien asentamista.

### Infrapunakoodien tietokanta

Infrapunakoodien tietokannalla tarkoitetaan kaukosäätimen infrapunakoodikirjastoa. Eri signaaleita ei tarvitse tallentaa erikseen kaukosäätimeen ennen laitteiden käyttämistä. Voit valita tietokannasta hallittavien laitteiden infrapunakoodit ja hallita lähes kaikkia tällä hetkellä saatavana olevia audio- ja videojärjestelmiä niiden valmistajasta tai mallista riippumatta.

### Kosketusnäyttö

Erikoisvalmisteisen käänteisen jaetun näyttötekniikan ansiosta vain halutun laitteen hallintaan tarvittavat painikkeet valaistaan. Ei enää oikeiden painikkeiden etsimistä!

### Taustavalaistu näyttö

Taustavalo helpottaa nestekidenäytön tai numeronäppäimistön käyttöä pimeässä. Tavallisimmat taustavalaistavat ovat LED-valo ja elektroluminesenssi (EL). LED-valaistun kaukosäätimen valo on yleensä keltainen tai vihreä, ja se palaa kirkkaasti mutta hieman epätasaisesti. EL-paneelin valaistus on puolestaan tasaisen sininen, valkoinen tai vihreä.

### Vaivaton käyttö yhdellä painikkeella

Helppo yhden painalluksen tekniikka mahdollistaa makrojen käyttämisen painikkeella useiden komentojen toteuttamisen. Makro yhdistää useita esiohjelmoituja komentoja yhteen painikkeeseen, joten pääset yhdellä painalluksella käyttämään useita eri toimintoja.

### Philips-valmius

Jos käyttäjän laitteet ovat Philips-merkkisiä, yleiskaukosäädintä ei tarvitse ohjelmoida, koska kaikki painikkeet on määritetty valmiiksi Philips-laitteita varten.

### Automaattinen laitemerkkien haku

Uuden kaukosäätimen ottaminen käyttöön on vaivatonta: voit määrittää kaukosäätimen hakemaan automaattisesti laitettasi parhaiten vastaavaa koodia.

### Oppimistoiminnot

Oppimistoiminnoilla tarkoitetaan sitä, että kaukosäädin sieppaa ja tallentaa toisen laitteen infrapunasiinaalit myöhempää käyttöä varten. Jos laitekoodeja ei ole ohjelmoitu käytönaikaiseen tietokantaan, koodit voidaan selvittää alkuperäisestä kaukosäätimestä yksinkertaisesti osoittamalla laitetta kaukosäätimellä.



Julkaisupäivä 2009-01-22

Versio: 2.1.8

I2 NC: 9082 100 05338  
EAN: 87 10895 91569 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)