

Philips Streamium  
Áudio sem Fios

**Streamium**

**WAC5**



Music broadcast



Music follows me



My room my music



Play Windows Media™



CERTIFIED

POWERED BY



gracenote.

## Aceda a todos os seus CDs, em qualquer divisão

### Basta ligar ao seu sistema de som

Grave toda a sua colecção de CDs num disco rígido de 80 GB e ouça-a em qualquer divisão. Basta ligar ao seu sistema de som actual e a música pode finalmente segui-lo para qualquer canto da sua casa. Navegação fácil através do telecomando com visor LCD

#### **Expansível**

- Aumente o seu sistema adicionando até 5 estações Wi-Fi

#### **Prazer de audição ilimitado - sem fios**

- Streaming sem fios entre o Centro de Música e as Estações
- Ligações de acesso de vários utilizadores, até 5 estações ligadas
- Disco rígido de 80 GB para guardar e reproduzir até 1500 CDs
- Streaming sem fios de PC através de UPnP

#### **Fácil navegação e controlo**

- Music Broadcast para reprodução em simultâneo para todas as Estações
- Music Follows Me: leve a sua música de uma divisão para a outra
- Telecomando de 2 sentidos para fácil navegação
- Acesso Directo de Conteúdos de artista, álbum ou listas de reprodução

# PHILIPS

sense and simplicity

## Especificações

### Reprodução de Áudio

- **Formato de compressão:** PCM, MP3, WMA
- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD WMA
- **Modos de Reprodução de Discos:** 99 Faixas Programáveis, Procura de álbum Seguinte/Anterior, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Repetição/Aleatório/Programa
- **Modo de reprodução do disco rígido:** Álbum, Género, Lista de música, Todas as faixas, Mesmo artista, Mesmo género
- **Modo de streaming do disco rígido:** Streaming Wi-Fi para 5 estações, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- **Suporte de identificação ID3**
- **Tipo de Carregamento:** Ranhura
- **Taxa de bits MP3:** 8-320 kbps e VBR

### Gravação de Áudio

- **Formato de ficheiro áudio:** MP3
- **Taxa de bits:** 128, 160 kbps
- **Suporte multimédia de gravação:** HDD
- **Velocidade de gravação:** 1 x, 4 x

### Suporte Multimédia de Armazenamento

- **Capacidade do Disco Rígido:** 80 GB

### Conectividade

- **Ligações posteriores:** Saída, Saída coaxial digital, Saída óptica digital, Entrada AUX

- **Ligações sem Fios:** Rede local sem fios (802.11g)
- **Plug & Play universal sem fios:** Activado
- **Outras ligações:** Ethernet
- **Energia:** 220 V 50 Hz

### Conveniência

- **Retroiluminação**
- **Cor da retroiluminação:** Branco
- **Gestão de Conteúdo Digital:** Software DMM incluído
- **Idiomas do Visor (OSD):** Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol
- **Telecomando:** Telecomando de 2 sentidos com visor LCD
- **Indicação da força do sinal**

### Acessórios

- **Pilhas:** 4 x AAA
- **Cabos:** Cabo Ethernet
- **CD-ROM:** CD-ROM de instalação
- **Telecomando:** Telecomando de 2 sentidos (Centro)

### Dimensões

- **Dimensões da caixa (LxPxA):** 472 mm L x 177 mm A x 416 mm P
- **Peso da caixa principal:** 4.35 kg
- **Dimensões do produto (LxPxA):** 360 mm L x 70 mm A x 325 mm P
- **Peso do conjunto:** 4,1 kg kg

## Produtos em destaque

### Streaming sem fios

Com streaming sem fios, não tem de transferir e guardar ficheiros de música que ocupam muito espaço no dispositivo áudio. Em vez disso, pode ouvir as suas músicas favoritas à medida que são enviadas continuamente para todas as Estações de Música - ao mesmo tempo. Leve a sua música de uma divisão para a outra com o Music Follows Me - sem ter de reiniciar a navegação e a reprodução. A função Music Broadcast transmite em simultâneo a música pretendida do Centro para todas as Estações. Com o My Room, My Music, qualquer membro da família pode desfrutar da música da colecção seleccionada, em qualquer divisão equipada com um Centro ou Estação de Música sem Fios.

### Adicione até 5 estações Wi-Fi

#### Acesso de vários utilizadores

Cinco membros diferentes da família, em cinco divisões diferentes da casa, podem aceder e ouvir as suas próprias músicas a partir do Centro Áudio sem fios ao mesmo tempo.

#### Disco rígido de 80 GB / 1500 CDs

O disco rígido de 80 GB oferece uma grande capacidade para armazenar os seus ficheiros de música digital. Comporta facilmente até 1500 CDs da sua colecção e a velocidade de gravação é tão rápida que pode reproduzir e gravar uma determinada música praticamente ao mesmo tempo.

#### Plug & Play universal

O Plug & Play Universal é uma tecnologia normalizada da indústria que lhe permite ligar-se a qualquer dispositivo Plug & Play Universal para receber e transmitir música. O seu Centro de Música sem Fios utiliza o Plug & Play Universal para garantir uma forma fácil e normalizada de se ligar a outros dispositivos Plug & Play Universal. Pode facilmente ligar o seu Centro de Música sem Fios a outros dispositivos multimédia para receber ou transferir conteúdo.

#### Music Broadcast - Modo de festa!

Seja o seu próprio DJ nas festas em casa e transmita em simultâneo a sua música de dança preferida a partir do Centro de Música sem Fios para todas as Estações de Música sem Fios instaladas nos vários locais da casa. Ótimo para festas!

#### Music Follows Me

A funcionalidade Music Follows Me permite-lhe levar a sua música favorita de uma divisão para a outra sem ter de reiniciar a navegação e a reprodução dessa faixa. Basta premir um botão e a sua música favorita segui-lo-á para qualquer canto da sua casa.

#### Telecomando de 2 sentidos

Com o telecomando de 2 sentidos da Philips, já pode navegar facilmente por centenas de músicas com uma simples tecla do telecomando. A informação é apresentada em seis linhas, listada de acordo com listas de reprodução, álbum, artista, género ou faixa, permitindo esta navegação intuitiva um deslocamento rápido e simples por centenas de ficheiros. Proporciona um funcionamento prático e garante uma experiência de utilização única.

#### Acesso Directo de Conteúdos

Acabou-se a procura em centenas de CDs para encontrar a sua faixa favorita de um determinado artista. Com a interface intuitiva do utilizador incorporada no Centro Áudio sem fios Philips, já pode ter acesso praticamente instantâneo e directo à sua colecção de música digital armazenada no disco rígido (até 750 CDs) e ir directamente para a música que quer ouvir, listada por Artista, Álbum, Lista de reproduções, Género ou Faixa.

\* O logótipo Windows é uma marca comercial ou marca registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

\* Capacidade real menor



Data de publicação  
2007-08-07

Versão: 2.0

12 NC: 9073 100 12724  
EAN: 87 10895 88858 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)