

Philips
Odtwarzacz DVD

DivX

DVP762



Dostęp do nieograniczonej rozrywki cyfrowej

Oglądaj cyfrowe fotografie na telewizorze za pomocą odtwarzacza DVD. Niepotrzebny jest komputer czy kosztowne przejściówki. Korzystaj z wygody własnego salonu oglądając zdjęcia i filmy oraz słuchając muzyki z rodziną i przyjaciółmi.

Przenośne dane we własnym domu

- Gniazdo nośników do przeglądania zdjęć na ekranie TV
- Obróć i zapisz ponownie

Nieźródnana wydajność audio i wideo

- Format 3:2 Pulldown eliminuje smużenie przy oglądaniu filmów
- 4-krotne zwiększenie próbkowania wideo to poprawa jakości obrazu
- Przetwornik dźwięku C/A 192 kHz/24 bit. polepsza analogowy sygnał dźwiękowy

Odtwarza praktycznie każdy format dysku i karty pamięci

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Muzyka: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, pliki MP3 na kartach pamięci
- Picture CD (JPEG) z muzyką (MP3), JPEG na kartach pamięci

PHILIPS

Specyfikacje techniczne

Obraz/Wyświetlacz

- **Format obrazu:** 4:3, 16:9
- **Funkcje dotyczące obrazu:** Progressive Scan, Tryb filmowy 3/2 - 2/2 pull down, Ustawienia Smart Picture
- **Przetwornik cyfrowo-analogowy:** 12 bit, 108 MHz

Dźwięk

- **Prześłuch (1 kHz):** 105 dB
- **Przetwornik cyfrowo-analogowy:** 192 kHz/24-bitowy
- **Zniekształcenie i szum (1 kHz):** 90 dB
- **Dynamika (1 kHz):** 100 dB
- **Stosunek sygnału do szumu:** 105
- **System dźwięku:** Dolby Digital

Odtwarzanie wideo

- **Formaty kompresji:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3 11, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Odtwarzane nośniki:** Płyta CD, DVD+RW, DVD+R, SVCD, Video CD, CD-R/CD-RW, DVD-RW (tryb wideo), DVD-R
- **Region DVD:** 2
- **System odtwarzania płyt wideo:** NTSC, PAL

Odtwarzanie audio

- **Format kompresji:** MP3, PCM
- **Odtwarzane nośniki:** Płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Prędkość przepływu danych MP3:** 96–256 kb/s

Odtwarzanie zdjęć

- **Odtwarzane nośniki:** Picture CD
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG
- **Funkcje dotyczące obrazu:** Obracanie, Powiększenie
- **Obracanie:** co 90°
- **Pokaz slajdów:** z muzyką (MP3)

Zastosowania multimedialne

- **Dostęp do karty pamięci:** Wielogniazdowy

- **Typy kart pamięci:** Compact Flash typ I, Memory Stick, Karta pamięci MultiMedia Card (MMC), Karta pamięci Secure Digital (SD), Karta pamięci Smart Media
- **Formaty odtwarzania:** DivX, Zdjęcia w formacie JPEG, MP3, MPEG4

Możliwości połączenia

- **Inne połączenia:** Progresywne wyj. skład. wideo, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście S-video, Wyjście analogowe audio L/P, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Cyfrowe wyjście optyczne, Scart

Wygoda

- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Nadzór rodzicielski
- **Języki menu ekranowego OSD:** duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki, polski
- **Typ pilota zdalnego sterowania:** 313924872071

Akcesoria

- **Akcesoria w zestawie:** Przewód Scart
- **Baterie:** 2 x AA
- Karta gwarancyjna

Wymiary

- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 555 x 86 x 406 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,8 kg
- **Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.):** 435 x 46 x 310 mm
- **Waga urządzenia:** 2,7 kg

Moc

- **Zasilanie:** 110–240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,2 W
- **Pobór mocy:** < 14 W W

Charakterystyka ekologiczna

- Sztandarowe produkty ekologiczne

Zalety produktu

Obsługa wielu formatów filmów DivX, MP4
Większą zgodność i przyjemność oglądania zapewnia dekodery wielu formatów, umożliwiający odtwarzanie większości płyt.

Przetw. dźwięku C/A 192 kHz/24-bit.

Dzięki próbkowaniu z częstotliwością 192 kHz uzyskuje się idealny obraz oryginalnych charakterystyk dźwiękowych. Dzięki próbkowaniu i 24-bitowej rozdzielczości można przechwycić więcej informacji z oryginalnej analogowej fali dźwiękowej i uzyskać lepszą jakość odtwarzania dźwięku.

Karta pamięci — różne formaty muzyki

Odtwarzanie wielu formatów umożliwia odtworzenie większości dysków oraz plików muzycznych MP3 z kart Compact Flash Typ I, SD, Multi Media Card, Memory Stick, Smart Media i osiągnięcie maksymalnej zgodności oraz przyjemności odsłuchu.

Karty pamięci obrazów

Odtwarzanie wielu formatów umożliwia odtworzenie większości dysków oraz plików muzycznych MP3 z kart Compact Flash Typ I, SD, Multi Media Card, Memory Stick, Smart Media i osiągnięcie maksymalnej zgodności oraz przyjemności oglądania.

Format 3:2 Pulldown

Format 3:2 całkowicie eliminuje smużenie pogarszające jakość obrazu przy oglądaniu filmów. Przy braku smużenia obraz wygląda dokładnie tak, jak powinien.

Gniazdo nośników

Gniazdo nośników umożliwia łatwe podłączenie karty Compact Flash, Memory Stick, SD oraz MultiMedia Card i natychmiastowy dostęp do cyfrowych zdjęć poprzez adapter PCMCIA.

Zwiększanie próbkowania wideo

Zwiększanie próbkowania wideo to technologia, która zmniejsza zakłócenia i radykalnie podnosi jakość obrazu. Podwyższenie częstotliwości przetwarzania sygnału wideo do 54 MHz, a nawet 108 MHz jest efektem konwersji sygnału wideo na format 08:08:8* (54 MHz) lub 16:16:16 (108 MHz), którego pasmo rozdzielczości poziomej jest 4- lub 8-krotnie szersze niż standardowego formatu DVD. Proces ten zdecydowanie ogranicza występujące w kompresji MPEG zjawisko „moskityer”, pozwalając uzyskać obraz czysty i bez zakłóceń.

Obróć i zapisz ponownie



Data wydania 2006-08-29

Wersja: 6.0

12 NC: 8622 810 11585
EAN: 87 10895 79923 2

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.philips.com