

Philips
Microcadena Hi-Fi



MCM280D



Libera tu música con un sonido excepcional

desde iPhone, iPod, USB, CD y radio

Disfruta de la música del iPhone/iPod con un sonido extraordinario con la microcadena Hi-Fi MCM280D de Philips. Con un diseño atractivo, también carga tu iPhone/iPod mientras reproduce música, comprime los CD a formato MP3 y reproduce archivos de música MP3/WMA desde dispositivos portátiles mediante USB directo.

Disfruta de la música sin límites

- Reproduce y carga el iPhone/iPod
- Copia tus CD favoritos a MP3
- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Conexión MP3 para reproducir música portátil

Enriquece tu experiencia acústica

- Mando a distancia todo en uno para el sistema y el iPod/iPhone
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia musical 2 x 30 W RMS/2 x 60 W

Diseño que combina perfectamente con tu decoración

- Puerta frontal CD motorizada con ventana de visualización
- Diseño elegante y compacto

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Reproduce y carga el iPhone/iPod



Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPhone/iPod mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Copia tus CD favoritos a MP3

Sólo tienes que conectar el dispositivo de almacenamiento masivo USB al puerto USB del sistema de audio Philips y comenzar a grabar tu música favorita desde el CD al dispositivo USB o reproductor de MP3: con un sólo toque y sin necesidad de ordenador. De esta forma, podrás crear tus propios archivos MP3 mediante grabación digital MP3 directa.

USB directo para música MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza

tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 30 W
- Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 60 vatios
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Altavoces

- Altavoz principal: Sistema de altavoces Bass Reflex, Woofer de 4"

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas
- Tipo de bandeja de carga: Frontal, Motorizada
- Compatible con etiquetas ID3
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar, Parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 40
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático
- RDS: Tipo de programa, Nombre de emisora, Texto de radio, Ajuste de reloj RDS, Noticias

Conectividad

- Entrada auxiliar: (MP3 Link)
- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM
- USB: Host USB

Comodidad

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma USB, Alarma por iPod, Temporizador
- Reloj: En pantalla principal

- Tipo de display: LCD
- Color de retroiluminación: Azul
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Folleto de garantía, Soporte, Antena FM
- Mando a distancia: 40 botones con pilas de litio
- Adaptador de CA/CC: Cambio de fuente de alimentación
- Guía de configuración rápida: Inglés, alemán, neerlandés, francés, español, italiano
- Manual de usuario: 16 idiomas
- Base: Para iPhone/iPod

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 211 x 250 x 160 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 158 x 250 x 193 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 397 x 339 x 311 mm
- Peso incluido embalaje: 6 kg

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación de USB: Grabación instantánea, Pistas programadas, Un disco, Una pista
- Fuentes de grabación de USB: CD

Alimentación

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod 5ª generación, iPod classic, iPod mini, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod con pantalla en color



Fecha de emisión
2009-10-09

Versión: 1.2.3

12 NC: 8670 000 49771
EAN: 87 12581 46565 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com