



Philips
Słuchawki bezprzewodowe

Przetworniki 32 mm/zamkn.
konstrukcja

Nauszne
Miękkie poduszki



TAKH402BL

Lśnij jak gwiazda

Czas na zabawę z zawadiackimi słuchawkami nausznymi z funkcją podświetlenia. Te wytrzymałe słuchawki bezprzewodowe mają ograniczenie głośności do 85 dB. Panel LED w nauszniku świeci różnymi kolorami, podkreślając styl małego właściciela.

Gotowe dla Ciebie

- Wygodne poduszki elementów nausznych i opaski, idealne dla małych uszu
- Personalizowane nakładki nauszne z naklejkami w zestawie
- Niewielka, składana na płasko konstrukcja ułatwia przechowywanie

Odtwarzają muzykę tam, gdzie jesteś

- Elastyczna i regulowana opaska na głowę, którą można skrócić i zgiąć
- Automatyczne wyszukiwanie urządzeń Bluetooth i inteligentne parowanie
- Prosty w obsłudze przycisk sterowania

20 godzin odtwarzania, bezpieczny dźwięk i kolorowe światła

- 20 godzin bezprzewodowego odtwarzania, bez splątanych przewodów
- 32-milimetrowe przetworniki akustyczne zapewniające czysty dźwięk
- Panele świetlne LED w nakładkach nausznych
- Głośność ograniczona do 85 dB

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: Zamknięty
- Średnica głośnika: 32 mm
- Membrana: Tworzywo PET
- Impedancja: 32 Ohm
- Rodzaj magnesu: NdFeB
- Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
- Maksymalna moc wejściowa: 10 mW
- Czułość: 95 dB
- Typ: dynamiczny

Możliwości połączeń

- Mikrofon: Wbudowany mikrofon
- Wersja Bluetooth: 5.0
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m

Karton zewnętrzny

- Długość: 23.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 19.6 cm
- Waga brutto: 0.796 kg
- Wysokość: 16.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 10095 1
- Waga netto: 0.369 kg
- Waga opakowania: 0.427 kg

Udogodnienia

- Zarządzanie połączeniami: Zawieszanie połączeń, Przełączanie między 2 połączeniami, Odbieranie/kończenie połączenia, Odrzucanie połączenia, Przełączanie między rozmową i muzyką
- Regulacja głośności

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
- Czas odtwarzania muzyki: 20 godziny
- Czas gotowości: 800 godzin
- Czas rozmów: 20 godzin

Wymiary opakowania

- Wysokość: 20 cm
- Szerokość: 17 cm
- Głębokość: 4.5 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10095 4
- Waga brutto: 0.215 kg
- Waga netto: 0.123 kg
- Waga opakowania: 0.092 kg

Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Przewód USB

Design

- Kolor: Niebieski

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 3,5 x 15 x 16 cm
- Waga produktu: 0,114 kg
- Długość łuku opaski na głowę: 300 - 360 mm

UPC

- UPC: 8 40063 20038 8

Zalety

20 godzin odtwarzania

Sprawdzą się zarówno podczas wyjazdów na wycieczki, jak i podczas codziennej zabawy — dzieci pokochają te bezprzewodowe słuchawki nauszne. Po jednym naładowaniu zapewniają 20 godzin odtwarzania, co powinno wystarczyć na co najmniej kilka dni ich użytkowania.

32-milimetrowe przetworniki akustyczne

Słuchawki te zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o ochronie małych uszu. Mają 32-milimetrowe przetworniki akustyczne, których głośność jest ograniczona do 85 dB. Możesz się zrelaksować, wiedząc, że dzieci bezpiecznie słuchają ulubionych utworów, dźwięków z filmów i gier.

Wygodne poduszki elementów nausznych i opaski

Miękkie poduszki nauszne wraz z miękką poduszką opaski zapewniają dzieciom komfort podczas słuchania muzyki lub oglądania ulubionych YouTuberów.

Personalizowane nakładki nauszne

Do słuchawek dodano nawet zestaw naklejek, dzięki którym dzieci mogą ozdobić je w dowolny sposób.

Niewielka, składana konstrukcja

Te bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci mają praktyczną konstrukcję składaną w dwóch kierunkach. Można je złożyć na płasko, co umożliwi przechowywanie ich w szufladzie. Można je również złożyć na płasko i do wewnątrz, dzięki czemu zmieszczą się w kieszeni lub torbie.

Elastyczna i regulowana opaska na głowę

Mocną, elastyczną opaskę na głowę można łatwo regulować. Jest na tyle trwała, że nadaje się do noszenia w plecaku, przetrwa także przypadkowe upuszczenie na podłogę. Można ją nawet bardzo mocno wygiąć, nie uszkadzając jej. Niezależnie od tego, co robią dzieci, ich słuchawki pozostaną w jednym kawałku.

Panele świetlne LED

Nakładki nauszne są wyposażone w panele LED nadające im zawiadającego charakteru. Do wyboru są cztery warianty świetlne: czerwone światło, zielone, niebieskie lub miks światła we wszystkich trzech kolorach. Wystarczy nacisnąć przycisk na słuchawce, aby przełączać się między kolejnymi opcjami oświetlenia.

Inteligentne parowanie

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego przełącza te bezprzewodowe słuchawki Bluetooth w stan gotowości do sparowania. Słuchawki zapamiętują ostatnie urządzenie, z którym zostały sparowane.

Prosty w obsłudze przycisk sterowania

Przyjazny dla użytkownika przycisk ułatwia dzieciom odbieranie połączeń, pomijanie utworów lub wstrzymywanie odtwarzania. A wszystko to bez dotykania smartfona. Przyciski głośności znajdujące się u podstawy nakładek nausznych są łatwo dostępne, podobnie jak przycisk LED.

Głośność ograniczona do 85 dB

Możesz się zrelaksować, wiedząc, że dzieci bezpiecznie słuchają ulubionych utworów, dźwięków z filmów i gier.

