



Philips
Căști intraauriculare cu
microfon

Posterioară semiînchisă/driver

8,6 mm

Intraauricular

SHE8105SL

Bas profund și pur - tot timpul

cu carcasă solidă din metal

Căștile intraauriculare Philips SHE8105 dispun de drivere de calitate înaltă pentru bas cu adevărat puternic și carcasă solidă din aluminiu pentru sunet pur. Tuburile sonore ovale asigură confort ergonomic, iar telecomanda în linie îți permite comutarea ușoară între muzică și apeluri.

Bucurați-vă de un sunet de calitate

- Carcasa rezistentă din aluminiu previne vibrațiile pentru claritate a sunetului
- Drivere 8,6 mm reproiectate pentru bas profund receptiv

Confort maxim

- Carcasă curbată și tuburi sonore ovale pentru confort ergonomic
- Pernuțe din silicon în trei dimensiuni pentru o potrivire personalizată

Mereu pregătit

- Glisorul anti-încurcare ține cablurile la locul lor
- Designul Flexi-Grip rezistent pentru o conexiune puternică între cască și cablu
- Cu telecomandă și microfon pe linie pentru muzică și apeluri

PHILIPS

Repere

Carcasă din aluminiu



Carcasa căștilor este confecționată dintr-un aluminiu rezistent, care previne vibrațiile pentru o claritate sonoră pură. În plus, aceasta protejează căștile de uzura zilnică.

Glisor anti-încurcare



Micul glisor anti-încurcare te ajută să ții cablurile celor două căști la locul lor, prin simpla glisare în sus a acestuia. Gata cu dificultățile provocate de încurcări și noduri!

Conexiune Flexi-grip rezistentă

Acest conector moale, dar rezistent și flexibil, dintre cască și cablu protejează împotriva potențialelor deteriorări cauzate de îndoirile repetate.

Telecomandă in-line cu microfon



Microfonul încorporat îți permite să treci ușor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat.

Tuburi sonore ovale

Căștile intraauriculare sunt proiectate cu precizie pentru a corespunde oricăror urechi. Tubul sonor oval ergonomic și arhitectura curbată asigură o potrivire optimizată, sigură și confortabilă – întotdeauna.

Drivere 8,6 mm reproiectate



Drivere 8,6 mm reproiectate pentru bas profund receptiv

Pernuțe din silicon în trei dimensiuni



Căștile tale intraauriculare cu microfon sunt prevăzute cu 3 pernuțe pentru urechi, la alegere – de la mici la mari – astfel încât să poți selecta dimensiunea care se potrivește perfect urechilor tale.

Specificații

Sunet

- Sistem acustic: Semi-închis
- Răspuns în frecvență: 8 - 24 000 Hz
- Diafragmă: dom mylar
- Impedanță: 16 Ohm
- Tip magnet: Neodim
- Tip: Dinamic
- Bobină: Cupru
- Diametru difuzor: 8.6 mm
- Sensibilitate: 107 dB
- Putere maximă de intrare: 30 mW

Conectivitate

- Conector: 3,5 mm stereo
- Microfon: Microfon încorporat
- Tip cablu: OFC
- Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
- Finisaj conector: placat cu aur
- Compatibil cu: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
- Lungime cablu: 1.2 m

Design

- Culoare: Argintiu



Data apariției 2024-03-12

Versiune: 2.1.7

EAN: 69 25970 70069 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com