

Philips
เครื่องเล่น DVD ที่มี USB

DivX

DVP3258



เพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อด้วย USB 2.0

และการสร้าง MP3

เครื่องเล่น DVD ในพื้นที่ยอดเยี่ยม

ให้ภาพดูมีชีวิตจริง ไม่ผิดเพี้ยนและเล่นกับแผ่นดิสก์ได้แทบทุกชนิด!

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับภาพและเสียงด้วยเครื่องเล่น DVD ของ Philips

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- 192kHz/24 bit audio DAC ให้อินพุตเสียงอะนาล็อกที่ดีขึ้น
- เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกและดิจิทัลคุณภาพสูง
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- เอาต์พุตเสียงระบบ 5.1 channel สำหรับเสียงเซอร์ราวด์

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

ใช้งานง่าย

- สร้าง MP3 จากแผ่น CD ไปที่ USB sticks ได้ทันทีด้วยการกดปุ่มเดียว

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- เล่น DivX, MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล่องดิจิทัล
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- รับรองด้วย DivX สำหรับการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX มาตรฐาน

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan, วิดีโออัปแซมปลิง

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): > 65 dB
- สัญญาณรบกวนทางเคียง (1kHz): > 70 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): > 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital, DTS

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วิดีโอ
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ซูม,

ภาพสไลด์

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Digital coaxial out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Component Video out Progressive, เสียงแบบอนาล็อกหลายช่องเสียง
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, จีน

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: <1W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, แบตเตอรี่ AAA x 2, รีโมทคอนโทรล, ไม้ปรับประกันทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 37 x 209 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 415 x 82 x 282 มม.

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่ใช้หน่วยความจำ USB
- รูปแบบการเล่น: DivX, ภาพนิ่ง JPEG, MP3



ไฮไลต์

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นสื่อใดทุกรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น DivX, MP3s, WMA หรือ JPEG สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้อย่างยอดเยี่ยม และความหรูหราในการร่วมรับชมสื่อบนจอโทรทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น

Audio DAC 192kHz/24 บิต

การสุ่มสัญญาณ 192KHz ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอเสียงต้นฉบับได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน พร้อมด้วยความละเอียด 24 บิตที่จะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจากรูปคลื่นของเสียงอะนาล็อกต้นฉบับ ทำให้คุณภาพของเสียงดียิ่งขึ้น

Progressive Scan

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ดูมีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคู่ไปทีละจอกอนตามความละเอียดสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

เอาต์พุตเสียงระบบ 5.1 channel

เอาต์พุตเสียงระบบ 5.1 channel สำหรับเสียงเซอร์ราวด์

สร้าง MP3 ด้วยปุ่มเดียว

แปลงข้อมูล CD ที่คุณชื่นชอบไปเป็นไฟล์ MP3 ในผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณ แล้วจัดเก็บไว้ในไดรฟ์พกพาหรือในเครื่องเล่นสื่อแบบพกพาผ่านทางสาย USB โดยตรง สุนกกับการสร้างไฟล์ MP3 ที่แสนสะดวกสบายได้เองที่บ้าน โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และดำเนินการได้แม้เล่น CD อยู่

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พวง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ์ USB แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ แล้วเล่นโดยตัวของเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 1.0.2

12 NC: 8670 000 48624
EAN: 87 12581 45819 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com