

Philips  
Microcadena con DVD

Reproducción de DivX

USB directo

MCD149



## Convierte cualquier habitación en un teatro

Estás a la última con la mejor y más reciente tecnología. Prueba ya la nueva microcadena Hi-Fi 2 en 1 con reproducción de DVD, CD de WMA y CD de MP3. Disfruta de tus películas y música favoritas. Accede a la nueva era del entretenimiento en casa.

### Disfruta de tu música, fotos y películas favoritas

- Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes
- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen

### Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Entrada auxiliar para mejorar el sonido del televisor
- Potencia de salida total de 200 W RMS (sistema 2.1)

### Empieza el día a tu manera

- Funciones del despertador y temporizador
- Sintonizador digital con 40 presintonías para una mayor comodidad

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destacados

## Control digital del sonido


El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

## Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

## Escaneado progresivo

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 2 x 50 W + 100 W RMS
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital

## Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 4"
- Tipo de subwoofer: Pasivo

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD+RW, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD, DivX, DVD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, PBC, Cámara lenta, Zoom, OSD, Control paterno, Reanudar reproducción desde parada
- Región DVD.: 2
- Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Repetición, Desordenar, Parar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 40

## Conectividad

- Salida de vídeo: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-Vídeo (en conector Hosiden), SCART
- Entrada auxiliar: 1x (izquierdo/derecho) / RCA
- Otras conexiones: Salida coaxial de audio digital, Antena FM, Salida de línea
- USB: Host USB

## Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Temporizador, Alarma por radio
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD blanco
- Idiomas OSD: Español, Francés, Inglés, Alemán, Italiano, Portugués
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de vídeo compuesto (Y), Antena FM
- Mando a distancia: 38 botones con pila de litio
- Cables: D-sub

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 218 x 90 x 221,5 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 125 x 250 x 232 mm
- Peso incluido embalaje: 13 kg
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 199 x 311 x 390 mm



Fecha de emisión  
2011-09-22

Versión: 1.0.9

12 NC: 8670 000 32902  
EAN: 87 12581 35623 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)