

Philips
Lettore DVD portatile



PET712



Condividi il divertimento con i film in DVD e DivX®

con un secondo schermo LCD TFT

Grazie a PET712, puoi vedere film in DVD e DivX®, ascoltare musica in MP3 e CD o visualizzare foto digitali comodamente in auto. Inoltre, grazie ai due schermi LCD TFT, puoi condividere il piacere e la comodità del lettore DVD portatile.

Divertimento AV anche mentre viaggi

- Condividi i filmati con il doppio display LCD TFT
- Riproduci film in DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Riproduce brani musicali su MP3-CD, CD e CD-RW
- Condividi i file immagine JPEG con Picture CD

Per la massima praticità

- Custodia per il montaggio in auto inclusa
- Adattatore per auto e comodo telecomando inclusi
- Semplicità d'uso
- Jack per cuffia multiplo per divertirti in compagnia

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- Tipo di display: LCD TFT
- tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
- Dim. diagonale schermo (pollici): 7 pollici
- Risoluzione: 480(L) x 234(A) x 3 (RGB)
- Luminosità: 200 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 250:1
- Area di visualizzazione effettiva: 154,1 x 86,6 mm
- Pixel Pitch: 0,107 (L) x 0,370 (A) mm
- Tempo di risposta (tipico): 30 msec

Audio

- Potenza in uscita: 250mW RMS (altoparlanti incorporati)
- Potenza in uscita (RMS): 10mW RMS (auricolari)
- Rapporto segnale/rumore: >80dB auricolari, >62dB altoparlanti

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, CD immagini, SVCD, CD video, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Ripetizione, Ripetizione casuale, Indietro piano, Avanti piano, Zoom
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
- Formati di compressione: Divx, MPEG4

Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Supporti di riproduzione: CD, CD-RW, CD-MP3,

CD-R

- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet

Connettività

- Ingresso DC: 12 V
- Jack per cuffia: 2 cuffie stereo da 3,5 mm
- Uscita AV: Composito (CVBS) x1

Praticità

- Antiurto

Accessori

- Adattatore AC/DC: DC-in 12 V (110-240 V, 50/60 Hz)
- Cavi: 1 cavo AV, 1 cavo di alimentazione
- Kit per auto: AY4196 (Adattatore per accendisigari, 12 V CC)
- Telecomando: Telecomando sottile AY5513
- Manuale dell'utente: 16 lingue
- Cavo alimentazione: 1 pz.
- Secondo schermo LCD: LCD TFT da 7" x 2 pz.
- Accessori inclusi: Custodia morbida da viaggio

Dimensioni

- Dimensioni scatola principale: 375 x 275 x 385 mm
- Peso scatola principale: 8,99 Kg
- Quantità scatole principali: 3
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 362 x 240 x 120 mm
- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 157 x 32 x 151 mm
- Peso del prodotto: 1,21 Kg

Caratteristiche principali del prodotto

Doppio display LCD TFT

Il doppio schermo consente di visualizzare video o immagini contenuti nel lettore DVD portatile. È sufficiente collegare e montare gli schermi sui poggiatesta dell'automobile. Ora potrai guardare con amici e parenti i tuoi DVD preferiti e le foto JPEG comodamente seduto sui sedili posteriori.

Riproduci DVD/DivX® e MPEG4

Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX® stando comodamente seduto in salotto. Il formato DivX® è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che permette di salvare su supporti, quali CD-R/RW, schede di memoria e DVD, file di grandi dimensioni contenenti film, trailer o video musicali. I CD DivX® possono essere riprodotti su lettori DVD, registratori DVD e sistemi Home Theater.

MP3-CD, CD e CD-RW

MP3 è una rivoluzionaria tecnologia di compressione che consente di ridurre di 10 volte file musicali digitali di grandi dimensioni senza comprometterne la qualità audio. Su un unico CD è possibile memorizzare fino a 10 ore di musica.

Condivisione di picture CD (JPEG)

La riproducibilità multiformato consente di visualizzare foto anche su dispositivi portatili e di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo la massima compatibilità e la massima soddisfazione.



Data di rilascio
2009-01-22

Versione: 2.0.3

12 NC: 8670 000 39872
EAN: 87 12581 42431 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com