

Philips
Leitor de CD portátil



AX5301

Esguio e à prova de choque

com telecomando usável

O leitor de CD AX5301 é a última inovação em termos de estilo urbano de música. Sofisticação, solidez e elegância à prova de choque são atributos deste leitor. A longa vida útil da bateria e o telecomando melhoram a experiência musical em movimento.

Concebido para o movimento

- nd
- Visor LCD duplo de leitura fácil
- Telecomando usável para acesso fácil
- Desfrute de até 45 horas de música

À prova de choque

- ESP™ de 45 segundos

Desempenho dos graves melhorado

- Digital Dynamic Bass Boost para graves ótimos em qualquer volume
- Auscultadores estéreo com Bass Wave Tech para melhores graves

Utilize todo o tipo de discos

- Reproduz discos CD, CD-R e CD-RW

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Feedback Acústico
- Conversor D/A: 1 bit
- Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
- Potência de saída: 2 x 5 mW RMS
- Relação sinal/ruído: > 85 dB
- Melhoria do Som: Digital Dynamic Bass Boost
- Controlo do volume: digital

Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de Reprodução de Discos: 30 Faixas Programáveis, Avanço/Inversão Rápido, Reter, Introscan, Reprodução de Repetição, Retomar Reprodução desde a paragem, Reprodução Aleatória
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Conectividade

- Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- Auscultadores: 3,5 mm
- Saída de linha: 3,5 mm

Comodidade

- Tipo de Ecrã: LCD
- Indicações: estado da bateria, Funções de CD,

DBB, ESP, hora, faixa

- Comando à distância: Telecomando para usar no fio

Acessórios

- Transformador CA/CC: AY3170 (300 mA)
- Auscultadores: SBC HE570/77S
- Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador
- Comando à distância: AY3785 (no fio, 6 teclas)

Dimensões

- Dimensões da Ebox (L x A x P): 0 x 0 x 0 mm
- Estrutura: Corpo Resistente ao Calor
- Dimensões do cartão principal: 252 x 310 x 160 mm
- Peso da caixa principal: 4,18 kg
- Quantidade de caixas principais: 6
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 243 x 49 x 148 mm
- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões do produto (LxPxA), pol.: 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Peso do produto: 0,2 kg

Potência

- Tempo de Reprodução da Pilha (CD): 40
- Tipo de bateria: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4



Destaques

Elegante, robusto e compacto

Visor LCD duplo de leitura fácil

Visor LCD duplo de leitura fácil

Telecomando usável

Telecomando usável para acesso fácil

Até 45 horas de reprodução

Desfrute de até 45 horas de música

ESP™ de 45 segundos

A Electronic Skip Protection é uma funcionalidade útil assegura uma reprodução musical sem saltos, mesmo quando está em movimento. Os dispositivos com Electronic Skip Protection incluem uma memória intermédia inteligente que ajusta ambos os conteúdos e as velocidades de rotação do laser automaticamente para assegurar a reprodução da música sem interrupções.

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost é um intensificador de graves inteligente que proporciona o máximo de graves em volumes altos, sem distorção do som e em volumes baixos, sem comprometer as frequências realmente baixas. Componentes electrónicos tecnologicamente avançados monitorizam constantemente os níveis de volume e de graves, calibrando ambos de forma precisa para evitar a distorção do som e criar graves optimizados. Digital Dynamic Bass Boost proporciona o prazer soberbo do desempenho dos graves - independentemente do volume seleccionado.

Auscultadores estéreo para graves

Auscultadores estéreo com Bass Wave Tech para melhores graves

Reproduz CDs, CD-R e CD-RW

Reproduz discos CD, CD-R e CD-RW



Data de publicação
2011-07-21

Versão: 4.0.5

12 NC: 9073 101 00971
EAN: 87 10895 79648 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com