



Philips
Bärbar DVD-spelare

17,8 cm (7-tums) LCD

3 tim. speltid
DTV

PD7025



Titta på dina favoritprogram och DVD-filmer varsomhelst

med enkel installation

En inbyggd digital TV-mottagare gör att du kan njuta av kostnadsfria TV-program på den bärbara DVD-spelaren PD7025. Skäm bort dig på resan med den 7 tum stora LCD-skärmen med widescreen och upp till 3 timmars förströelse med filmer, musik och foton.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning
- DivX Certified för standarduppspelning av DivX-video
- USB-anslutning för visning av foton samt uppspelning av video och musik

Upplev bärbar TV-underhållning i realtid

- 17,8 (7") TFT LCD-färgskärm i 16:9-widescreen-format
- Funktioner för DVB-T-standard för fria digital-TV-kanaler
- Elektronisk programguide (EPG)
- Funktioner för Text-TV och textning
- Enkel installation och automatisk kanalsökning

Det lilla extra för din bekvämlighet

- Upp till 3 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri*
- Biladapter och praktisk fjärrkontroll medföljer

PHILIPS

Funktioner

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Den här portabla DVD-spelaren från Philips är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, och CD – alla spelas upp på DVD-spelaren. DVD+/-R är ett förkortat skrivsätt för en DVD-enhet som kan spela upp både av de vanliga inspelningsbara DVD-formaten. DVD+/-RW hanterar likaså även de bägge vanliga omskrivningsbara skivtyperna.

Funktioner för DVB-T (fria kanaler)



Funktioner för DVB-T-standard för fria digital-TV-kanaler

3 timmars inbyggt batteri*



Den här spelaren från Philips levereras med ett kompakt, inbyggt och återuppladdningsbart batteri för långvarig uppspelning. Upp till 3 timmar av film-, foto- och musikuppspelning kan uppnås av en uppladdning. Anslut bara nätkabeln för att ladda upp spelaren – det kan inte bli enklare.

18cm (7") TFT LCD-f.sk. (16:9)



LCD-färgskärmen gör bilder levande, så du kan visa upp dina bästa foton, filmer och låtar i lika naturligt rika detaljer och levande färger som från en högkvalitativ utskrift. 16:9-widescreen-bildförhållandet är standard för vanlig och HD-

TV samt digital-TV. Ett ursprungligt 16:9-bildförhållande ger filmvisning utan svarta fält längst upp och längst ned i bilden och utan den kvalitetsförlust som det innebär att ändra en bild så att den passar i en annan skärmstorlek.

DivX Certified

Med funktioner för DivX® kan du spela upp DivX-kodade videor och filmer från Internet, inklusive köpfiler. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor eller USB-lagringenheter och övriga minneskort för uppspelning på din DivX Certified® Philips-enhet.

USB-anslutning



Anslut helt enkelt den bärbara USB-enheten till USB-porten på den bärbara Philips-DVD-spelaren och spela upp digital video, musik eller visa foton direkt. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 7 tum / 17,8 cm
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Visa skärmtyp: LCD TFT

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Skivuppspelningsslägen: Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Repetering, Blandad uppspelning, Zoom, Återuppta spelning från stopp
- System för videouppspelning: PAL, NTSC
- Komprimeringsformat: Divx, MPEG4

Ljuduppspelning

- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-RW
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet

Anslutningar

- DC-in: 9 V, 1 A
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar
- TV-anslutning: Antennuttag
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
- USB

Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning
- Stöttålig

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB, markbunden *

Videoavkodning

- Mottagning/demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-

2 DVB-kompatibel, Nätverk: MFN/SFN, QPSK

Tillbehör

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 1 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning: Flera språk
- Biltillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
- Tillbehör som medföljer: Antenn

Effekt

- Batterityp: Inbyggt batteri
- Batteriets livslängd: Upp till 3 timmar*

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 19,6 x 4,4 x 15,6 cm
- Vikt: 0,606 kg

Förpackningsmått

- Förpackningens mått (B x H x D): 23 x 25,5 x 7 cm
- EAN: 87 12581 52582 8
- Bruttovikt: 1,26 kg
- Nettovikt: 1,03 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,23 kg
- Typ av hyllplacering: Liggande

Yttre kartong

- Bruttovikt: 3,98 kg
- GTIN: 1 87 12581 52582 5
- Yttre kartong (L x B x H): 24 x 22,5 x 27 cm
- Nettovikt: 3,09 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,89 kg



Publiceringsdatum
2017-04-07

Version: 1.1.5

12 NC: 8670 000 60004
EAN: 87 12581 52582 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX Networks, Inc. och används under licens.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden. Användaren kan optimera batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.

* DVB-T, kan endast användas i vissa länder