

Philips
Klasický hudební
mikrosystém

s 30kolíkovým konektorem
pro iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
15 W



DCB188



Posedlost zvukem

Uvolněte se skvělou hudbou

Připojte se k napájení – a bohatému zvuku – při dokování a nabíjení svého zařízení iPod/iPhone prostřednictvím tohoto stylově kompaktního mikrosystému Philips s dynamickým zvýrazněním basů. Vychutnejte si nalaďenou oblíbenou hudbu a tisíce skvělých stanic na rádiu DAB.

Užijte si digitální kvalitu rádia DAB

- Čistý zvuk rádia DAB+ bez praskání
- Kompatibilní s DAB a FM pro úplný požitek z rádia

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Přehrávejte a nabíjete iPod/iPhone najednou
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Celkový výstupní výkon 15 W RMS
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Snadné použití

- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Jeden dálkový ovladač pro systém i zařízení iPod

PHILIPS

Přednosti

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevyrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Čistý zvuk rádia DAB+ bez praskání



Digitální rádio DAB+ (Digital Audio Broadcasting: Digitální vysílání zvuku) je, vedle analogového vysílání FM, novým způsobem vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku a bez praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu.



S digitálními stanicemi DAB+ si nemusíte pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice, takže na cestách nemusíte stále přeladovat.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Specifikace

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Přehrávání náhodného výběru
- Typ zavádění: Horní
- Režim přehrávání z kolébky: Rychlý posun vpřed/zpět, Další/předchozí stopa, Přehrávání a pozastavení, Nabíjení zařízení iPhone, Nabíjení zařízení iPod

Zvuk

- Výstupní výkon: Celkový výkon 15 W RMS
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Zvukový systém: Stereo

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 20
- Přijem v systému DAB: Pásmo III, Informační displej, Menu, Smart Scan
- Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Název stanice
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Možnosti připojení

- Další připojení: Pevná anténa FM
- Audio připojení: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm – připojení MP3 Link

Pohodlí

- Budíky: Časovač, Buzení rádiem, Buzení prostřednictvím disku CD
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: LCD
- Barva podsvětlení: Modrá
- Podsvětlení: Ano

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Mezinárodní záruční list
- Stručný návod k rychlému použití: 6 jazyků
- Uživatelská příručka: Dánština/Norština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 148 x 233 x 232 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 132 x 233 x 159 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 370 x 270 x 326 mm
- Hmotnost včetně balení: 5.1 kg

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod s barevným displejem, iPod 1G, iPod 5. generace, iPod classic, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod touch, iPod touch 2 gen. 8/16/32 GB, iPod nano 6. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 2.0.3

12 NC: 8670 000 74951
EAN: 87 12581 59680 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com