



Philips  
CD-lydmaskin

### Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM  
Bånd  
12 W

AZB798T

## Kraftig bærbar lyd

med 12 W RMS total utgangseffekt

Philips bærbare CD-lydmaskin er et kraftig alt-i-ett lydanlegg som du kan ha med deg overalt. Du kan spille av musikk fra flere ulike kilder – Bluetooth, USB, CD, kassett, DAB+ og FM-radio.

### Nyt musikk fra flere kilder

- Stream musikk trådløst fra smarttelefonen via Bluetooth™
- DAB+, DAB og FM for en fullstendig radioopplevelse
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Kassettpiller med autostopp
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

### Lett å bruke

- Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet
- Stereohodetelefonkontakt for bedre personlig musikknytelse
- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

### Kraftig lyd du både hører og føler

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Stream musikk via Bluetooth™



Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

## DAB+, DAB og FM

DAB+/DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. Digitale DAB+ eller DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det ikke er noen endringer når du er i bevegelse.

## USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den

digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

## Bassrefleks-høyttalersystem



Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

## Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW



MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

# Spesifikasjoner

## Trådløs Bluetooth®-teknologi

- Profiler: A2DP, AVRCP

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Kassettspillerteknologi: mekanisk
- Antall spillere: 1
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

## Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)
- Lyd inn (3,5 mm)

## Tuner/mottak/overføring

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerforbedring: automatisk digital søking
- DAB/DAB+: Infovisning, Meny, Smart Scan

## Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk bassforsterking i to trinn
- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: roterende (digital)
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 12 W

## Høyttalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høyttalerforbedring: Toveis bassrefleks-høyttaler
- Høyttalergrillutførelse: metall

## Anvendelighet

- Skjermtype: LCD-skjerm med bakbelysning
- Platelegg: topp

## Drift

- Antall batterier: 6 stk. LR20 for hovedsett (følger ikke med), 1 stk. AAA for RC (følger med)
- Strømtype: 220–240 V

## Tilbehør

- Fjernkontroll
- Garanti: Garantihfte
- Brukerhåndbok
- Nettledning

## Mål

- Produktmål (BxDxH): 435 x 270 x 170 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 468 x 198 x 310 mm
- Produktvekt: 3 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 4 kg



Utgivelsesdato  
2022-05-11

Versjon: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219  
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.