



Philips  
Домашний кинотеатр с  
рекордером DVD с  
цифровым входом i.LINK  
и разъемами Easy-fit™

LX7500R



SHOWVIEW



## Неповторимое удовольствие от записи

Устали от разнообразных ящиков под вашим телевизором? Система Home Entertainment "все-в-одном" компании Philips, оснащенная DVD-рекордером, позволит вам беспрепятственно наслаждаться музыкой и фильмами прямо у себя дома.

### Запись с телевизора или камеры на диск DVD

- Система ShowView для быстрого и простого программирования
- Цифровой вход i.LINK для превосходного копирования с цифровой видеокамеры
- Преимущество высочайшей совместимости со стандартом DVD

### Непревзойденные аудио- и видеохарактеристики

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Dolby Digital - для просмотра или прослушивания с объемным звуком
- DTS Digital Surround для многоканального объемного звучания
- Dolby Pro Logic II - объемный звук из сигналов от стереоисточников
- Центральный канал Cinema Center Speaker™ для реалистичного звучания

### Воспроизводит диски практически любого формата

- Фильмы: Форматы DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Музыка: CD, CD-R/RW и MP3-CD



**PHILIPS**  
sense and simplicity

Домашний кинотеатр с рекордером DVD с цифровым входом i.LINK и разъемами Easy-fit™

LX7500R/01

## Характеристики

### Носитель данных

- **Носители записи:** Формат DVD+RW, Формат DVD+R

### Воспроизведение видео

- **Воспроизведение медиа:** Формат DVD-Video, Video CD, Формат SVCD, Компакт-диск, MP3-CD, CD-R/CD-RW, Формат DVD-R, Формат DVD-RW (в видеорежиме)

### Видеозапись

- **Режимы записи:** M1: 60 минут, M2: 120 минут, M2x: 150 минут, M3: 180 минут, M4: 240 минут, M6: 360 минут, M8: 480 минут
- **Система записи:** Стандарт PAL

### Тюнер/Прием/Передача

- **Воспроизведение видео:** Стандарт NTSC, С тандарт PAL
- **Система телевидения:** Стандарт PAL, С тандарт SECAM
- **Диапазоны тюнера:** FM-диапазон, стерео, СВ, FM
- **Число заданных каналов:** 20
- **RDS:** Название станции

### Изображение/дисплей

- **АЦП:** 10-бит, 54 МГц
- **ЦАП:** 10-бит, 54 МГц

### Аудиозапись

- **Форматы кодирования:** Технология Dolby Digital 2.0

### Воспроизведение аудиозаписей

- **Формат компрессии:** Dolby Digital, Технология DTS, Формат MP3, PCM

### Звук

- **ЦАП:** 24-бит, 96 кГц
- **АЦП:** 24-бит, 96 кГц
- **Отношение сигнал/шум:** >80 дБ
- **Динамический диапазон (1кГц):** 75 дБ
- **Перекрестные помехи (1кГц):** 85 дБ
- **Искажения и шум (1кГц):** 90 дБ
- **Частотная характеристика:** 30-20 000 Гц
- **Полное сопротивление:** 3 Ом
- **Порог:** 10
- **Выходная мощность (ср. квадрат.):** 6 x 100 Вт
- **Улучшение звучания:** Режим ClearVoice, Громкость, Ночной режим, Функции управления Treble и Bass

### Возможность подсоединения

- **Подключения спереди/сбоку:** Вход i.LINK DV (IEEE1394, 4-контактный), Вход S-video, Вход CVBS, Аудиовход - левый/правый
- **Наушники:** 3,5 мм
- **Другие соединения:** SCART1 (CVBS, выход S-video/RGB), SCART2 (CVBS, вход S-video/RGB), Комп. видеовыход, с прогр. разверткой, Цифровой оптический вход, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой коаксиальный выход, Разъемы для подключения динамиков, Линейный выход, 2 аналог. входа лев./прав. каналов, Вход

радиоантенны/ТВ-выход, Антенна FM, Антенна диапазона СВ

### Удобство

- **Улучшения программирования и таймера:** Функция ShowView, Ручной таймер, Функция One Touch Recording, Ежедневное/ежедневное повторение, Средства управления записью VPS/PDC, Автоматическая запись со спутника
- **Программируемые события:** 6
- **Период программирования:** 1 месяц

### Питание

- **Электропитание:** 200-240 В, 50/60 Гц
- **Энергопотребление в режиме ожидания:** < 5 Вт

### Динамики

- **Типы динамиков:** Центральный динамик, Передние динамики, Сабвуфер, АС окружающего звука
- **Динамик-сателлит:** Двухканальный, Провода с разъемом с защёлкой, Передний с магнитным экранированием, 4 напольных стойки
- **Частотный диапазон сателлитных АС:** 150-20 000 Гц
- **Сопротивление сателлитных АС:** 4 Ом
- **Задающие контуры динамиков-сателлитов:** 3-дюймовый ленточный ВЧ динамик, 2 3" широкодиапазонных НЧ-динамика
- **Центральный динамик:** Двухканальный, Провода с разъемом с защёлкой, Центр. АС домашнего кинотеатра, Магнитное экранирование
- **Частотный диапазон центральной АС:** 150-20 000 Гц
- **Сопротивление центральной АС:** 4 Ом
- **Контуры возбуждения центр. динамика:** 1,75" ВЧ динамик, 4 2" динамика среднего диапазона
- **Тип сабвуфера:** Пассивный
- **Частотный диапазон сабвуфера:** 30-150 Гц
- **Полное сопротивление сабвуфера:** 4 Ом
- **Сабвуфер:** 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик

### Габариты

- **Габариты центрального динамика (Ш x В x Г):** 435 мм x 73,5 мм x 65 мм
- **Вес громкоговорителя центр. канала:** 1,13 кг
- **Габариты пакунку (Ш x В x Г):** 969 x 512 x 390 мм
- **Габариты набору (Ш x В x Г):** 435 x 75 x 335 мм
- **Вес телевизора:** 5,4 кг
- **Габариты стійки (Ш x В x Г):** 240 x 882 x 240 мм
- **Вес подставки:** 3,8 кг
- **Габариты додаткового НЧ-динаміка (Ш x В x Г):** 154 x 361 x 350 мм
- **Вес сабвуфера:** 3,78 кг
- **Габариты динаміка об'ємного звучання (Ш x В x Г):** 73 x 282 x 73 мм

- **Вес АС об'ємного звучання:** 0,75 кг
- **Вес, включая упаковку:** 38 кг

### Принадлежности

- **Входящие в комплект принадлежности:** 1x центральный динамик, 1x сабвуфер, 2 передних динамика-сателлита, 2 задних динамика-сателлита, 4 подставки для динамиков, Шнур питания от сети переменного тока, Кабель для аудиосигнала, Коаксиальный кабель антенны, Антенна FM/MW-диапазона, Краткое руководство пользователя, Пульт дистанционного управления, Кабель с разъемом SCART, Р руководство пользователя, Гарантийный талон, Philips DVD+RW 2.4x, Коаксиальный цифровой аудиокабель, Компонентный видеокабель (R/G/B)
- **Батареи входят в комплект:** 2 батареи Longlife, тип AA



Дата выпуска 2007-02-20

Версия: 5.0

12 NC: 9073 100 11893  
EAN: 87 10895 80693 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Домашний кинотеатр с рекордером DVD с цифровым входом i.LINK и разъемами Easy-fit™



LX7500R/01

## Основных функции продукции

### Функция ShowView

При наличии системы ShowView, все, что вам нужно для программирования вашего устройства видеозаписи - ввести номер ShowView - единый код, состоящий максимум из девяти цифр (обычно он короче), который печатается возле каждой телепрограммы в большинстве телевизионных справочников.

### Цифровой вход i.LINK

Также известен как - стандарт IEEE 1394 и FireWire. Интерфейс i.LINK - это принятый во всем мире стандарт подключения цифровых видеоустройств, используемый в бытовом цифровом видеооборудовании, таком как видеокамеры DV и D8, а также в компьютерах. Он обеспечивает передачу всех аудио- и видеосигналов по одному кабелю. Через вход i.LINK Digital Video вы можете копировать ваши домашние видеозаписи с сохранением оригинального цифрового качества изображения.

### Высочайшая совместимость с DVD+RW

### Прогрессивное сканирование

Функция Progressive Scan удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

### Dolby Digital Surround

Так как стандарты Dolby Digital и DTS, ведущие мировые стандарты в области цифрового многоканального звука, используют способ, которым ухо человека естественным образом обрабатывает звук, вы ощутите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными метками.

### Технология DTS Digital Surround

Технология DTS обеспечивает превосходный объемный звук для ваших фильмов на DVD-дисках.

### Объемный звук Dolby Pro Logic II

Система Dolby Pro Logic II является усовершенствованным матричным дешифратором, который извлекает пять каналов объемного звучания, два из которых являются полностью объемными, из любого стерео сигнала.

### Центр. канал Cinema Center Speaker™

Воссоздайте реалистичное звучание в вашем окружении с помощью Центрального канала Cinema Center Speaker™. Более широкая зона наилучшего восприятия благодаря четырем разнонаправленным НЧ динамикам и одному ВЧ-динамику, расположенным под разными углами, обеспечивает большую глубину звучания благодаря четкому отличию переднего аудиоряда от фонового и действия от диалога. Воспроизведение естественного и кристально чистого звука через новаторские 2-х дюймовые НЧ-динамики, обеспечивающие невероятный эффект "сквозь экран", создающий эффект присутствия в самом фильме.

