



Philips  
Digitale draadloze telefoon

DECT2250S

## Verbluffend geluid

Profiteer van de DECT-technologie en ervaar tijdens uw communicatie de beste geluidskwaliteit die er is. De DECT2 is uitgerust met een groot aantal uitgebreide functies en zal zeker een centraal punt van uw gezinsleven worden.

### Ervaar de beste geluidskwaliteit

- Crystal Clear geluidskwaliteit
- Praat door de telefoon zonder de handset vast te houden
- Polyfone ringtones voor een natuurlijker en realistischer geluid

### Ongelooflijk gebruiksgemak

- Weergave van naam en nummer in het telefoonboek
- Verlicht LCD-display
- Door de ergonomische vorm is de bediening uiterst comfortabel

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### Beeld/Display

- **Displaykleuren:** Zwart-wit
- **Display-technologie:** Liquid Crystal Display
- **Resolutie van het hoofddisplay:** n.v.t. pixel
- **Achtergrondverlichting**
- **Achtergrondkleur:** Oranje

### Geluid

- **Ringtones handset:** Instrumentaal, Polyfoon
- **Volumeregeling:** Volume omhoog/omlaag

### Convenience

- **Alarmfuncties:** Nee
- **Toetsen op het basisstation:** Paging-toets
- **Indicatie 'batterij wordt opgeladen'**
- **Gespreksbeheer:** Wisselgesprek, Nummerherkenning, Telefonische vergadering, Expliciete gespreksoverdracht, Mute functie microfoon
- **Gebruiksgemak:** Handsfree modus, Blokkering van toetsenpaneel, Bediening via menu's
- **Meerdere basisstations mogelijk:** 1
- **Mogelijkheid voor meerdere handsets:** 4
- **Indicatie signaalsterkte**

### Geheugencapaciteit

- **Naam- en nummer telefoonboek:** 30 namen en nummers
- **Gegevens in gesprekken-log:** 25

### Afmetingen

- **Afmetingen handset:** 137 x 48 x 28 mm

### Voeding

- **Batterijtype:** AAA
- **Batterijtype:** NiMH
- **Willekeurige batterij:** Oplaadbaar
- **Netstroom:** AC 220-240 V - 50 Hz
- **Aantal batterijen:** 2
- **Stand-by tijd:** 120 uur
- **Spreektijd:** 10 uur

### Netwerkfuncties

- **Kiezen:** Toonkiezen, Pulstoon
- **Antenne:** Geïntegreerd in basisstation, Geïntegreerd in handset
- **Compatibel:** GAP

## Productkenmerken

### Crystal Clear geluidskwaliteit

Door het gebruik van digitale communicatie zijn interferentie en ruis vrijwel verdwenen. Achtergelaten berichten op het antwoordapparaat zijn daardoor goed verstaanbaar, en er kan zelfs muziek op worden opgenomen en weergegeven.

### Handsfree op handset

Met de handsfree-luidsprekertelefoon kunt u met de telefoon een gesprek voeren en ondertussen toch met iets anders bezig zijn, ongeacht waar u bent. De luidspreker en microfoon zitten op de voorkant van de handset, dus is het net alsof u oog in oog staat met uw gesprekspartner.

### Polyfone ringtones

Met een polyfone ringtone kan de telefoon veel tonen gelijktijdig afspelen, waardoor nauwkeurige geluidsprestaties mogelijk zijn. Door de luidspreker van de telefoon klinken deze polyfone ringtones als echte muziek.

### Display met naam en nummer

Op het alfanumerieke display kunnen zowel cijfers als letters worden weergegeven om een naam aan een nummer toe te kunnen wijzen.

### Verlicht LCD-display

### Ergonomisch ontwerp

Dankzij de soepele, ronde vormgeving ligt de handset perfect in de hand zodat een natuurlijk en probleemloos gebruik wordt bevorderd. En de handset ziet er nog fantastisch uit ook!



Publicatiedatum  
2007-08-04

Versie: 1.0

12 NC: 9961 400 05099  
EAN: 87 10895 91834 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)