



Philips Harmony
Hi-Fi-system med
komponent

Docka för iPod/iPhone/iPad
DAB+

Harmony

DCB7005



Lyssna på Hi-Fi-musik

med Hi-Fi dome tweeter-högtalare

Det här Philips DCB7005/10 dockningsmikrosystemet är snyggt och låter ännu bättre. Hi-Fi Dome Tweeter-högtalarna ger detaljerat och naturligt ljud – oavsett om du lyssnar på klar DAB+-radio eller spelar musik på din iPod/iPhone/iPad.

Berika din ljudupplevelse

- Hi-Fi dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud
- Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
- Diskant- och baskontroll för höga och låga toner
- Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring
- Total uteffekt på 100 W RMS

Lyssna på musik från olika källor

- Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad
- Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Förstklassig finish med ädla material

- Aluminiumkabinett för ett utseende som utstrålar kvalitet

PHILIPS

Funktioner

Diskant- och baskontroll

Diskant- och baskontroll är equalizer-funktioner för att kontrollera höga och låga frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten reglerar du förstärkningen av höga toner i musiken medan basen kontrollerar de låga tonerna. Med upp- och nedknapparna är det lätt att fokusera mer på de låga eller höga tonerna. Om du låter diskant- och baskontrollen vara orörd kan du spela upp musik så som den spelades in. Diskant- och baskontrollerna gör att du får musiken så som du vill ha den.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet

och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Klass D-förstärkare

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.

Spela och ladda iPod/iPhone/iPad



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till Philips-systemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Guldpläterad högtalaranslutning



Den guldpläterade högtalaranslutningen ger bättre ljudsignalöverföring jämfört med traditionella click-fit-anslutningar. Den minimerar dessutom den elektriska signalförlusten från förstärkaren till högtalarlådan, vilket ger en ljudåtergivning som är så realistisk som möjligt.

Kompatibel med DAB och FM



Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan sändaren anknyta till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 50 W
- Ljutförbättring: Diskant- och baskontroll, Digital klass D-förstärkare, Loudness

Högtalare

- Högtalarter: Dome tweeter
- Huvudhögtalare: 5 tums woofer, 2-vägs, Basreflexhögtalare, Löstagbara högtalargaller
- Högtalarförbättring: guldpläterade högtalaranslutningar

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, meny, upp och ned, nästa och föregående spår, spela upp och pausa
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Övrigt: ID3 Tag Support

Mottagare/mottagning/sändning

- DAB: Information, Meny, Smart Scan
- Radioband: FM mono, FM-stereo
- RDS: stationsnamn, programtyp, radio-text, RDS-klocka
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)
- Mottagarförbättring: Enkel installation (Plug & Play), automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- Hörlur: 3,5 mm
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Linjeutgång, FM-antenn, DAB-antenn, Vänster och höger högtalare

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-

- larm, iPod-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: VFD-display
- Indikationer: DIM-läge
- Laddningsenhet: iPad, iPhone, iPod
- typ av laddare: släde

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, 3,5 mm stereoanslutningskabel, FM-antenn, DAB-antenn
- Fjärrkontroll: 44-knappars fjärrkontroll med 2xAAA-batterier
- Bruksanvisning: Engelska, tyska, franska, danska, norska, italienska

Mått

- Huvudenhet, bredd: 250 mm
- Huvudenhet, höjd: 92 mm
- Huvudenhet, djup: 285 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 174 x 240 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 260 mm
- Paketbredd: 425 mm
- Paketbredd: 441 mm
- Pakethöjd: 310 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Classic, iPod Mini, iPod nano, 1: generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen, iPod, 5:e generationen



Publiceringsdatum
2014-07-19

Version: 1.2.9

12 NC: 8670 000 79537
EAN: 87 12581 61163 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com