

Philips
Mikrowieża Classic

Sterowanie dotykowe
200 W

MCM355



Fascynacja Dźwiękiem

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Zwiększ głośność i ciesz się przenośnym odtwarzaniem muzyki o potężnym brzmieniu. Mikrowieża Classic firmy Philips posiada intuicyjny dotykowy panel sterowania i umożliwia odtwarzanie muzyki z klasą. Ciesz się muzyką w formacie MP3/WMA z urządzeń USB i płyt CD.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Całkowita moc wyjściowa 200 W RMS
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Prosta nawigacja i sterowanie

- Duży wyświetlacz daje lepszą widoczność
- Dotykowy panel sterowania zapewnia intuicyjną nawigację

Nieograniczona przyjemność słuchania

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

PHILIPS

Zalety

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/ WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

200 W RMS



Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 200 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwypuklenia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja

korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwypuklenie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Duży wyświetlacz daje lepszą widoczność

Duży wyświetlacz daje lepszą widoczność

Dotykowy panel sterowania



Dotykowy panel sterowania zapewnia intuicyjną nawigację

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 200 W RMS
- Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

- Przetworniki głośnika: Wysokotonowy 2 cale, Niskotonowy 5,25 cala
- Funkcje i cechy głośników: dwudrożne
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wyjście audio/video: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/ścieżki/wszystkich/zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
- Inne: Obsługa znaczników ID3
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: UKF stereo
- Pamięć stacji: 20
- RDS: nazwa stacji, typ programu, Radio Text, zegar

z funkcją RDS, wiadomości

- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie radiem
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: napędzany silnikiem, szuflada
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V
- Źródło zasilania: 50/60 Hz

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 32-przyciskowy z 2 bateriami AA
- Inne: Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: Przewód do złącza MP3 Link, przewód zasilający
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary

- Waga brutto: 9,8 kg
- Głębokość głównego głośnika: 240 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 240 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 257 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 173 mm
- Wysokość opakowania: 313 mm
- Szerokość opakowania: 675 mm
- Głębokość opakowania: 284 mm
- Wysokość głośnika głównego: 257 mm

Zielony

- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W



Data wydania 2024-04-16

Wersja: 2.0.9

EAN: 87 12581 46039 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com