

Philips
Disque dur externe

1 To
eSATA USB 2.0

SPD5130CC



Sauvegarde fiable

Premier disque dur externe doté d'une seule unité de stockage d'1 téraoctet

Archivez et sécurisez vos films, photos et morceaux préférés de manière instantanée ! Vous ne manquerez jamais d'espace ni ne perdrez de données avec un disque dur Philips. Il est conçu pour durer, vous apportant la confiance dont vous avez besoin pour votre équipement.

Sauvegarde instantanément vos fichiers

- Bouton de sauvegarde en un seul clic

Permet d'éviter les pertes de données

- Bouton d'arrêt en toute sécurité

Transfert de fichiers ultrarapide

- Connexion eSATA avec vitesse d'interface 3 Gbit/s
- Connexion USB 2.0 accélérée avec puce Prolific

Robuste et durable

- Boîtier très épais haute qualité en aluminium

PHILIPS
sense and simplicity

Disque dur externe
1 To eSATA USB 2.0

Caractéristiques

Supports de stockage

- **Capacité du disque dur:** 1000 Go
- **Type de disque dur:** Disque dur de 3,5"
- **Vitesse de rotation:** 7 200 tr/min
- **Taux de transfert:** 480 Mbit/s
- **Temps d'accès (standard):** 8,5 ms
- **Mémoire cache:** 8 Mo

Logiciels

- **Nero:** BackItUp 2

Connectivité

- **Interface:** eSATA et USB 2.0 haut débit

Accessoires

- Câble USB
- Guide de mise en route
- Adaptateur CA
- Manuel d'utilisation sur CD-ROM
- CD-ROM
- Câble eSATA

Configuration requise

- **Système d'exploitation PC:** Windows 2000, Windows XP
- **Processeur:** Pentium 4 | GHz, 128 Mo (RAM)

Informations de l'emballage

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34564 8
- **Hauteur:** 242 mm
- **Largeur:** 145 mm
- **Longueur:** 304 mm
- **Poids brut:** 2,4 kg
- **Tare:** 1 kg
- **Poids net:** 1,4 kg

Carton externe

- **Quantité:** 4
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34569 3
- **Hauteur:** 333 mm
- **Longueur:** 511 mm
- **Largeur:** 316 mm
- **Poids brut:** 11 kg
- **Poids net:** 10 kg
- **Tare:** 1 kg

SPD5130CC/10

Points forts du produit

Connexion eSATA

La connexion eSATA ultrarapide (3 Gbit/s) permet de transférer des fichiers six fois plus vite qu'avec une interface USB.

Bouton de sauvegarde en un seul clic

Simplifiez la sauvegarde et la synchronisation automatiques de fichiers grâce au bouton de sauvegarde en un seul clic

Boîtier très épais en aluminium

Ce boîtier haute qualité en aluminium protège le disque dur contre l'usure, protégeant ainsi vos données et garantissant une excellente durabilité. Il isole également le bruit produit par le disque afin d'assurer un fonctionnement silencieux.



Date de publication
2008-10-27

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 30877
EAN: 87 12581 34564 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com