

Philips  
Hi-Fi mikrosystem



TCM350

# Slapp av med glimrende musikk

Lidenskap for lyd

Få suveren lyd fra en overraskende kompakt og slank design. Hi-Fi-mikroanlegget TCM350 forbedrer både rommet og lydopplevelsen. Bare trykk på avspillingsknappen, så fylles rommet av dynamiske basslyder.

## Nyt musikk fra flere kilder

- Spill CD, CD-R og CD-RW
- Digital FM-stasjonssøking med forvalg
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

## En rikere lydopplevelse

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

## Passer alle steder og til alle livstiler

- Kompakt design
- Valgfri veggmontering for fleksibel plassering
- Brukervennlig fjernkontroll følger med

# PHILIPS

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 2 W RMS
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)

## Høytalere

- Hovedhøytaler: 2,5" fulltone

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20

## Tilkoblingsmuligheter

- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang



## Anvendelighet

- Platelegg: front, motorisert

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Stativ, Verdensomfattende garantihefte
- Brukerhåndbok
- Fjernkontroll

## Mål

- Bruttovekt: 2 kg
- Nettovekt: 1,5 kg
- Produkt med stativ: 400 (W) x 122 (D) x 205 (H) mm
- Produkt uten stativ: 400 (W) x 84 (D) x 205 (H) mm

# Høydepunkter

## Digital FM-stasjonssøking med forvalg



Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalv for musikk-samlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgnappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favoritt radiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt - med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd-kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.



Utgivelsesdato  
2014-07-24

Versjon: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92279  
EAN: 87 12581 65182 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)