



Philips
USB 外置充電器

20,000 mAh
3 個 USB 充電連接埠
QC 3.0 及 PD 3.0
PPS

DLP7721C



強大外置充電器

配備便攜式備用電源組

20,000mAh 超大容量的安全鋰聚合物電池。手機沒電時再也不必煩惱。使用 USB-C PD 3.0（最高 20W 輸出）或具備 QC 3.0 的 USB-A 連接埠（最高 18W 輸出）為您的裝置快速充電。

卓越充電設計

- 30 分鐘充電 50%
- 使用 USB-C 可編程電源 (PPS) 充電
- 智能保護預防過電壓、過電流與過熱情況
- 3 個 USB 連接埠同時為 3 部移動裝置充電
- USB-A，具備 QC 快速充電
- USB-C PD 20W 充電連接埠

便攜式電源

- 隨處使用 - 方便您在遠離電源時使用

只需一瞥就可確認操作

- LED 電源指示燈

PHILIPS

USB 外置充電器

20,000 mAh 3 個 USB 充電連接埠，QC 3.0 及 PD 3.0, PPS

規格

兼容性

- 適用於下列裝置：USB 充電裝置

電源

- 輸出：USB-C（最高 20W）USB-A（最高 18W）
- 最大輸入功率：Type-C 5V/3A，MicroUSB 5V/2A
- 電池容量：20,000mAh 74Wh

包裝尺寸

- 包括的產品數目：1
- 貨架佈置類型：兩者皆有
- 包裝尺寸（闊 x 高 x 深）：9.5 x 17 x 3.5 厘米
- 包裝尺寸（闊 x 高 x 深）：3.7 x 6.7 x 1.4 吋
- EAN: 48 95229 13553 6

外盒

- 產品包裝數目：18
- 外箱（L x 闊 x 高）：34 x 24 x 22.5 厘米
- 外箱（L x 闊 x 高）：13.4 x 9.4 x 8.9 吋
- GTIN: 1 48 95229 13553 3



內紙箱

- 產品包裝數目：6
- 內紙箱（L x 闊 x 高）：22 x 10.7 x 20.5 厘米
- 內紙箱（L x 闊 x 高）：8.7 x 4.2 x 8.1 吋
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

配件

- 用戶手冊：用戶手冊
- 連接線：USB-C 充電線

產品尺寸

- 產品尺寸（闊 x 高 x 深）：6.8 x 13.6 x 2.75 厘米
- 產品尺寸（闊 x 高 x 深）：2.7 x 5.4 x 1.1 吋
- 重量：0.355 千克
- 重量：0.783 磅

設計和外表

- 材料：PC + ABS

DLP7721C/00

產品特點

USB-C PD 20W 充電連接埠。

配備 USB-C（供電）PD 20W 快速充電連接埠。

USB-A，具備 QC 快速充電

Quick Charge (QC) 快速充電技術透過增加電壓及電流，帶來更快速的充電效能。其採用 Quick Charge 協議為兼容裝置優化充電速度，減少充電時間。

30 分鐘充電 50%

快速充電 - 只需 30 分鐘，即可將手機從 0% 充電至 50%。

可編程電源 (PPS)

可編程電源 (PPS) 是 USB-C 裝置的快速充電技術的標準。這項技術可以根據裝置的充電狀態實時調整電壓及電流，達到最大的充電功率。智能安全地減少充電時間。

Smart Protection

智能保護預防過熱、過壓與過流情況

LED 電源指示燈

LED 燈的設計非常周到並會緩慢閃爍，您只需望一眼就能知道裝置是否在充電。



出版日期 2023-10-11

版本：3.3.2

12 NC: 8670 001 89995
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com