



Philips  
Telecomando multimediale



SRM5100



## Il kit di estensione perfetto per il tuo PC Vista!

La perfetta soluzione per controllare le funzioni del Media Center del tuo PC. Basta collegare la chiave hardware USB al PC e potrai comandare a distanza TV, DVD e le funzioni di registrazione dell'hard disk del tuo PC.

### Controlla tutti i contenuti multimediali con pochi semplici clic

- Naviga attraverso i tuoi file musicali usando TV o monitor
- Accesso diretto al controllo PC Microsoft Media Center
- Compatibile con Microsoft Vista (Media Center Edition)

### Un solo controllo per quasi tutti i dispositivi o marche

- Telecomando 4 in 1 per controllare PC, TV, STB e AMPLI
- Database con codice infrarosso esteso per quasi tutti i dispositivi o marche

### Grande praticità

- Semplice acquisizione IR da altri telecomandi



**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifiche

## Praticità

- Funzioni DVD: Tasti di trasporto, Controllo menu di sistema, Controllo menu disco, Tasti digitali
- Facilità di installazione: Autosearch
- Supporto lingue: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/ FIN/P
- Numero di tasti: 45
- Conformità di legge: marchio CE
- Funzioni SAT/CBL: Tasti digitali, Controllo menu, Guida, informazioni, Preferiti
- Funzioni TV: Programma su/giù, Volume su/giù, mute, In funzione/Stand-by, Tasti digitali, Selezione AV, esterna, Controllo menu, Controllo Colore/Luminosità, Tasti Fast Text, Programma precedente, Guida, informazioni
- Database universale IR: TV, DVD, SAT, Cavo, RICEVITORE, AMPLI, PVR, DVB-T, PC

## Alimentazione

- Durata batterie: 12 mesi
- Numero di batterie: 2
- Gestione risparmio batteria: Accensione/ spegnimento automatici

## Funzionamento a infrarossi

- Distanza operativa: 7 m
- Codici IR aggiornabili
- Gamma di frequenza personalizzabile: 30 - 60 KHz
- LED di trasmissione: 1
- Database universale con codice IR
- Numero di marche nel database: Oltre 1.000
- Intervallo frequenza portante: 28 - 70 kHz
- Angolo di trasmissione: 90 grado

## Scatola esterna

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
- Altezza: 180 mm
- Lunghezza: 346 mm
- Quantità: 6
- Larghezza: 120 mm

## Dati dell'imballo

- 12NC: 908210005056
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
- Peso lordo: 0,36 Kg
- Altezza: 38 mm
- Lunghezza: 338 mm
- Larghezza: 162 mm

# In evidenza

## Database universale con codice IR

Database universale dei codici IR integrato in un telecomando e contenente una libreria di codici a infrarossi. Ciò consente di controllare un'apparecchiatura con il telecomando senza dover acquisire i singoli segnali. È sufficiente selezionare dal database il gruppo di codici a infrarossi dei dispositivi che si desidera comandare e quindi utilizzare il telecomando praticamente per tutte le apparecchiature dei sistemi audio/video presenti sul mercato, indipendentemente da modello e marca.

## Controlli Microsoft inclusi

Nel telecomando è incluso un pulsante verde dedicato a Microsoft Media Center che dà accesso al menu PC di Microsoft Media Center.

## Personalizzazione delle funzioni

La personalizzazione delle funzioni è un processo tramite il quale un telecomando acquisisce e memorizza i segnali infrarossi di altri telecomandi per utilizzarli successivamente. Quando i codici dei dispositivi non sono compresi nel database integrato, è possibile acquisirli dal telecomando originale, semplicemente tramite puntamento.

## Compatibilità con Microsoft Vista

Per riprodurre i tuoi file multimediali preferiti su PC Microsoft Vista Media Center, il telecomando è dotato di codici IR che consentono di controllare il PC Vista utilizzando la chiave IR fornita. Dopo aver acceso lo schermo del PC e aver premuto il tasto verde, viene visualizzato il menu del PC Vista. Ora puoi scorrere tra i contenuti utilizzando il telecomando.



Data di rilascio  
2009-03-09

Versione: 3.0.7

12 NC: 9082 100 05056  
EAN: 87 10895 90767 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)