



Philips
เครื่องเล่น DVD Mini Hi-Fi

FWD872

ทีวีระบบ PAL พร้อมด้วยพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม

เสียงเบสทรงพลังพร้อมความคมชัด

FWD872 ที่สวยงามนำสมัยมีระบบเสียง MAX และ 3-step DBB ซึ่งให้พลังเสียงทุ้มได้หนักแน่นและฉับไวยิ่งขึ้น คุณจึงสัมผัสความบันเทิงได้มากขึ้นทั้งในช่วงเวลาผ่อนคลายหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ นอกจากนี้คุณยังเพลิดเพลินไปกับภาพและเสียงดนตรีจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรงอีกด้วย

เติมตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- การเล่น DivX สำหรับวีดีโอบีบอัดสูง
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

เติมอ้อมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- 2x100W RMS/ 2600W PMPO
- MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันที
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาสต์ัลดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอน

มีความสุขกับเสียงดนตรีที่คุณชื่นชอบได้อย่างต่อเนื่อง

- ดูภาพถ่ายและฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง
- เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และ Picture CD
- การจูนแบบดิจิทัลรวมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 40 สถานีเพื่อความสะดวก
- ช่องใส่เทปแบบฟูลอจิก
- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

การเล่นเพลงในรูปแบบ DivX

ด้วยการรองรับ DivX

คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX

ด้วยความสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX

คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มีวีดิทัศน์ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW, การดาวน์โหลดความจำ และ DVD-video แผ่น CD DivX สามารถนำไปเล่นในเครื่องเล่น DVD, เครื่องบันทึก DVD

และระบบความบันเทิงภายในบ้านบางรุ่น

Progressive Scan

Progressive Scan

จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการ

สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปทีละก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว

ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด

และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่มีเห็นโครงสร้างของเสนบนจอ

MAX Sound

เทคโนโลยี MAX Sound

ให้พลังเสียงเบสได้ทันที

เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม

เพียงแคกดปุ่ม

วงจรรีเลย์ทรานซิสเตอร์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียงได้ทันที

เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบสและระดับเสียงได้สูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง

ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง

และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น

เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล



Digital Sound Control

มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ

Jazz, Rock, Pop และ Classic

ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้

เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ

แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิงเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก

กับ Digital Sound Control

ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย

โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอน

Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอน

เล่นเพลง/ดูภาพถ่ายผ่าน USB Direct

เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ

คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิทัลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

การเล่น DVD, MP3, WMA, ซีดีภาพ

เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และ Picture CD

คาราโอเกะ

คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD ของคุณให้คุณสนุกสนานกับความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่

และสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงเอคโคเข้าไปได้อีกด้วย

นอกจากนี้ปุ่มควบคุมทำให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- พลังขับเสียง: 2600W PMPO
- กำลังขับรวม (RMS): 200 วัตต์
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: MAX Sound, การคุมเสียงแวดล้อมจำลอง, Dynamic Bass Boost แบบ 3 step, ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล
- ระบบเสียง: Dolby Digital

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 2 x 5.25", วูฟเฟอร์ขนาด 3", ลำโพงทวีตเตอร์ 2", 3 ทาง, ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
- จำนวนลำโพง: 2

การเล่นวิดีโอ

- ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
- จำนวนแผ่น: 1
- สื่อที่เล่นได้: DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, วิดีโอ CD, ซีดีภาพ
- โหมดเล่นแผ่น: เมนูดิสก์, OSD, กรอเดินหน้าจออย่างรวดเร็ว, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าจอช้าๆ, ย้อนกลับอย่างช้า, ค้นหาถัดไป/กลับด้าน, เล่นต่อหลังจากหยุด, เล่น A-B ซ้ำ, เล่นตอนเดิมซ้ำ, เล่นซ้ำ, มุมมอง, ชูม
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan
- ไซนของแผ่น DVD: 3
- เล่นโดยใช่ USB Direct: JPEG, MPEG, AVI

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์, กลับภาพ, หมุน, ชูม

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- รองรับป้าย ID3
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 99 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม
- โหมด USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าจออย่างรวดเร็ว, หยุด, เล่นซ้ำ, สมเล่น, โปรแกรมการเล่น
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: ฟูลลจิก
- จำนวนช่องเสียบ: 1
- โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ท: กรอเดินหน้า/ย้อนกลับอย่างรวดเร็ว, หยุดอัตโนมัติ

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน,

ระดับการบันทึกอัตโนมัติ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
- สถานที่ตั้ง: ว่าง: 40
- การจูนเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store, ติดตั้งง่าย (พรีเซ็ตแอนดเพลย์)

การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.
- ไมโครโฟน: ช่องเสียบไมโครโฟนคู่
- USB: โสสด USB
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: ComponentVideo out, Progressive, Composite video (CVBS) out, S-Video out, Digital output (cinch), Subwoofer out, สายสัญญาณออก, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ MW
- Aux in: สายสัญญาณเข้า

สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, นาฬิกาปลุกวิทยุ, สัญญาณเตือนเทป, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- ประเภทจอภาพ: FTD
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- การควบคุมเสียง: การควบคุมเสียงก้อง, การควบคุมปุ่ม, ระดับเสียง MIC
- ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, จีน (ไต้หวัน)

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายเคเบิล YPbPr Component video, สายวิดีโอ (Y), สายวิดีโอ, สายไฟ AC, แบตเตอรี่สำรองรีโมทคอนโทรล, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, เส้าอากาศ FM/MW
- รีโมทคอนโทรล: 45 ปุ่ม
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ จีน ไต้หวัน และรัสเซีย
- ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: การรับประกันที่เป็นสากล

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 191 x 411 x 304 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 165 x 554 x 283 มม.
- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 510 x 420 x 312 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 21.5 กก.

กำลังไฟ

- แพลงจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz



วันที่ออก 2009-03-27

เวอร์ชัน: 1.1.4

12 NC: 9073 100 13516
EAN: 87 10895 98041 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com