

Philips
Lettore DVD con USB



DVP2320BL

Eleganza e ottime prestazioni

Dai importanza alle dimensioni? Lo spazio è un problema? Pensi che la semplicità sia un valore aggiunto? Ecco il miglior lettore DVD che riproduce praticamente tutti i formati di dischi, comprese le foto digitali, senza compromettere minimamente la qualità delle immagini.

Collegati e prova le diverse sorgenti

- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Consente di riprodurre CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Riproduce MP3, WMA e foto digitali in formato JPEG
- Certificazione DivX per la riproduzione standard dei video DivX

Dai vita all'audio e al video

- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- DAC audio da 192 kHz/24 bit che ottimizza l'ingresso audio analogico
- Uscite di qualità elevata per analogico e audio digitale

Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design ultrasottile che si adatta dappertutto

PHILIPS

In evidenza

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

Design ultrasottile

Design ultrasottile che si adatta dappertutto

Scansione progressiva

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

DAC audio 192 kHz/24 bit

La frequenza di campionamento 192 kHz fornisce una rappresentazione accurata delle curve dell'audio originale. Insieme a una risoluzione a 24 bit, vengono acquisite ulteriori informazioni dalla forma dell'onda dell'audio analogico originale: ne consegue una riproduzione audio molto più intensa.

Riproduce tutti i formati

Riproduci file MP3, WMA e JPEG e scopri la comodità di condividere i file multimediali sul tuo televisore o sul sistema Home Theater nel relax del tuo salotto.



Specifiche

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Upsampling video

Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: 90
- Distorsione e rumore (1 kHz): 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 80 dB
- Sistema audio: Dolby Digital

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD Audio
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Riproduzione fermo immagine

- Supporti di riproduzione: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD immagini Kodak, CD immagini
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Presentazione, Zoom, Presentazione con

riproduzione MP3

Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita coassiale digitale, Uscita Component Video progressiva, CVBS e uscita audio analogica L/R, SCART1 (CVBS, uscita RGB)
- Collegamenti frontali / laterali: USB

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Chiave elettronica
- Lingue OSD (On-Screen Display): Spagnolo, Italiano, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Svedese, Turco

Assorbimento

- Consumo energetico: < 10 W
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W
- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Cavo alimentazione, Manuale utente

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni set (L x A x P): 179 x 49 x 179 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 260 x 70 x 210 mm

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione: Fermo immagine JPEG, MP3, DivX
- Collegamenti multimediali: Dispositivo USB memory



Data di rilascio
2017-04-04

Versione: 4.0.7

12 NC: 8670 000 53036
EAN: 87 12581 48504 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com