

Philips
Classic mikrolydsystem

• Bånd

MCM207



Besat af lyd

Slap af med fantastisk musik

Nu kan du få fat i den gode lyd med Classic Micro Music System fra Philips. Afspil din foretrukne MP3/WMA-musik med direkte USB eller MP3 Link. Højttalere i et elegant design giver et klassisk udseende, der aldrig går af mode.

Nyd din musik fra flere kilder

- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Kassettebåndoptager med automatisk stop

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Nem at anvende

- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Vække- og sleep-timer-funktioner



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

10 W RMS



Dette system har en samlet udgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Motordrevet CD-skuffe

En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgengivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne

nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.



Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 5 W RMS/2 x 10 W (musik)
- Lydforbedring: digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning

Højttalere

- Højttalerdrivere: 3,5" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB-flash-drev
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Andet: ID3 Tag-support
- kassettebåndoptager-teknologi: mekanisk
- Kassetteaflspilningstilstande: elektronisk hastighedskontrol
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/ hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop

Lydoptagelse

- Optagemedie: bånd
- Båndoptagelsesforbedring: automatisk optageniveau, Synkroniseret CD-optagelsesstart

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Faste stationer: 30
- Antenne: Fast FM-spiralantenne, MW-antenne
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

Tilslutningsmuligheder

- Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm
- Ur: på hovedskærm, sleep/timer
- Loader-type: motordrevet, skuffe
- Displaytype: LCD-display

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: AC/DC-adapter
- Fjernbetjening
- Andet: Lynhåndbog
- Brugervejledning: flere sprog
- Garanti: Verdensgarantihæfte

Mål

- Bruttovægt: 5,1 kg
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 146 x 140 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 232 mm
- Hovedenhedens dybde: 227 mm
- Bredde (emballage): 370 mm
- Hovedenhedens højde: 232 mm
- Højde (emballage): 275 mm
- Hovedenhedens bredde: 152 mm
- Dybde (emballage): 330 mm

Strøm

- Strømforsyning: 50/60 Hz
- Strømforsyning: 110-240 V

Grøn

- Eco Power-standby: 1 W



Udgivelsesdato
2013-06-14

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 50601
EAN: 87 12581 47062 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com