

Philips
Mikromusiksystem

150 W
Bluetooth®

BTM3360



Fylligt och kraftfullt ljud

Spela upp din bärbara musik i hemmet. Det här mikromusiksystemet från Philips omfattar USB Direct och ljudingång. Med trådlös musikströmning via Bluetooth kan du njuta av din musik utan onödigt krångel.

Lyssna på musik från olika källor

- Strömma musik via Bluetooth med ihopparning av flera enheter samtidigt
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Berika din ljudupplevelse

- Total uteffekt på 150 W RMS
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Lättanvänd

- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
- Byt musik direkt mellan två Bluetooth-enheter

PHILIPS

Funktioner

Ihoppning av flera enheter

Trådlös ljudöverföring via Bluetooth® blir allt vanligare i ljudsystemens värld, men de flesta Bluetooth®-kompatibla system kan bara ansluta en enhet åt gången. Med ihoppning av flera enheter kan du para ihop upp till två enheter och växla mellan dem på ett ögonblick.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – JBalance, Clear, Powerful, Warm och Bright – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Specifikationer

Ljud

- Ljudförbättring: digital ljudkontroll
- Högsta uteffekt (RMS): 150 W

Högtalare

- Högtalartyper: Dome tweeter
- Huvudhögtalare: 2-vägs, 4 tums woofer, Basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, play/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp, programmerad uppspelning

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn, FM-antenn
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljudingång (3,5 mm)
- Bluetooth-profiler: A2DP

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LED-skärm
- typ av laddare: släde

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM-antenn, Bruksanvisning
- Fjärrkontroll: 21-knapps fjärrkontroll med batteri

Mått

- Huvudenhet, bredd: 249 mm
- Huvudenhet, höjd: 128 mm
- Huvudenhet, djup: 275 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 140 x 215 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 306 mm
- Paketbredd: 490 mm
- Paketbredd: 313 mm
- Pakethöjd: 356 mm
- Bruttovikt: 8,6 kg
- Nettovikt: 7,4 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2022-04-29

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 001 22587
EAN: 04 89518 56059 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com