

フィリップス  
USB コンセント式充電  
器

USB A & USB C 充電ポート  
PD3.0  
急速充電

DLP6342C



## コンセント式充電器 USB / USB-C ポート

### 最大 65W Power Delivery 出力

最新のデバイスをこの Type-C ポートから充電すると、充電電力を最適化され、充電時間を最小限に抑えることができます。PD3.0 / QC 急速充電テクノロジーを採用。

#### 優れた充電設計

- 充電速度を最適化する Quick Charge テクノロジー
- 過熱、過電圧、過電流を防止するスマートプロテクション機能
- 30分で50%充電
- プラグが折りたたみためるので携帯に最適
- GaN 技術搭載のコンセント式充電器

#### 最高のパフォーマンス

- Power Delivery 対応 USB-C ポート

**PHILIPS**

# 仕様

## 互換性

- 互換性: USB ケーブル対応のほとんどのデバイス

## 電源

- 出力: 5V/3A
- 入力: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A

## パッケージ寸法

- パッケージ内製品数: 1
- 梱包サイズ (W x H x D): 8 x 15 x 3.5 cm
- 総重量: 0.14 kg
- 本体重量: 0.1025 kg

- 風袋重量: 0.0375 kg
- EAN: 48 95229 12908 5

## 外箱

- 販売用パッケージ数: 100
- Outer carton (L x W x H): 42 x 37.5 x 38.5 cm
- 総重量: 15.5 kg
- 本体重量: 10.2500 kg
- 風袋重量: 5.2500 kg
- GTIN: 1 48 95229 12908 2

## 製品寸法

- 製品のサイズ (W x H x D): 2.9 x 5.4 x 5.3 cm

# 特長

## QC テクノロジー

Quick Charge テクノロジーは、充電電流・電圧を最適化することにより、デバイスの高速充電を実現します。

## スマートプロテクション機能

過熱、過電圧、過電流を防止するスマートプロテクション機能

## GaN 技術搭載の充電器

使用電子部品数が少なく、優れた熱特性を持つ GaN (窒化ガリウム) 技術を採用したコンセント式充電器です。小型ながら短い充電時間で多くの電力を供給します。供給電力の増加により、USB-C 接続で最新のノートブック PC への給電が可能です。

## USB-C PD ポート

USB-C は最新の充電コネクタで、携帯電話、カメラ、タブレットなどのモバイルデバイスに採用されています。PD (Power Delivery) は、より多くの電力を急速充電を実現するための電力供給の USB 規格です。

発行日 2022-09-01

バージョン: 2.2.3

12 NC: 8670 001 85658  
EAN: 48 95229 12908 5



Philips Japan, Ltd.