

Philips  
Monitor doméstico HD  
inalámbrico In.Sight

### Wi-Fi y HD

Gran angular, visión nocturna  
Para smartphone, tablet  
Con la potencia de iVideon



M120E



## Vigila tu hogar desde el smartphone

Con alta definición y visión nocturna

Vigila tu casa a través del smartphone o la tableta con el monitor doméstico HD inalámbrico In.Sight. Con vídeo de alta definición y visión nocturna, te permite ver claramente tu casa de día o de noche. Es fácil de configurar y te avisará cuando detecte sonido o movimiento.

### Manténgase cerca de sus seres queridos cuando viaje

- Compatible con Wi-Fi para colocarlo en cualquier parte de la casa
- Visualización en directo sin límites a través de Wi-Fi/3G/4G LTE
- La lente con ángulo muy amplio te permite ver más
- Aplicación In.SightHD disponible en Apple Store y Google Play
- Modo de visión nocturna para ver en la oscuridad

### Alertas y notificaciones para disfrutar de total tranquilidad

- El teléfono recibe una notificación cuando se detecta movimiento o sonido
- Pulsar para hablar a través de smartphone/tableta
- Comparte monitores con otros usuarios de smartphone o tableta
- Grabación de vídeo en la nube opcional cuando se detecte sonido o movimiento

### Seguro y fácil de usar

- Monitor fácil de configurar a través de código QR
- Video cifrado para una conexión segura
- Con la potencia de iVideon, una empresa líder en soluciones de vídeo en la nube

# PHILIPS

## Destacados

### Compatible con Wi-Fi



El monitor inalámbrico In.Sight es compatible con Wi-Fi, utiliza su red inalámbrica doméstica para transmitir video y audio en directo a su smartphone o tablet. Un monitor doméstico que puede instalar donde quiera.

### Modo de visión nocturna



El modo de visión nocturna por infrarrojos permite ver la casa en la oscuridad. La luz infrarroja se enciende para que el monitor capture vídeo en blanco y negro con claridad cuando está oscuro. El modo de visión nocturna se activa y desactiva automáticamente, o puedes ajustarlo manualmente.

### Lente con ángulo muy amplio



El monitor doméstico HD inalámbrico Philips In.Sight M120 dispone de un ángulo de visualización de 102 grados que muestra más partes de la habitación de una vez, lo que te permite ver mucho más que con otros monitores.

### Fácil configuración mediante código QR



La configuración es sencilla con la aplicación In.Sight+. La aplicación genera un código QR para los ajustes de tu red Wi-Fi doméstica. Con el código QR, el monitor se emparejará automáticamente con tu red Wi-Fi, fácilmente y al instante.

### Notificaciones de movimiento/sonido



Es imposible predecir cuándo va a ocurrir algo. El monitor In.Sight sigue alerta con la detección de movimiento y sonido ajustable. Recibirás una notificación cuando se detecte sonido o movimiento.

### Pulsar para hablar

Con In.Sight, no solo puedes vigilar tu hogar, sino también hablar a tus seres queridos. Solo tienes que pulsar "talk" (hablar) en el smartphone o la tableta y comunicarte. Es una forma estupenda de saludar.

### Comparte con otros

Deja que tus familiares y amigos visualicen tus monitores y que vigilen tu hogar por ti. La aplicación In.Sight+ te permite compartir cada monitor con otros usuarios, para que puedan acceder al vídeo en directo.



# Especificaciones

## Lentes y sensor

- Sensor: HD 720p
- Modo de enfoque: Fijo
- Ángulo de visualización: 102 grados
- Rango de enfoque: 0,8 M a infinito
- Sensor de luz ambiente: Sí, modo diurno/nocturno
- Modo nocturno: Infrarrojos

## Calidad de video

- Transmisión HD/VGA/QVGA
- Formatos: Compresión de video H.264
- Balance de blancos: Balance de blancos automático
- Exposición: Control de exposición automático

## Funciones

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4GHz)
- Detección de movimiento
- Detección de ruido
- Indicador LED
- Visión nocturna
- Base: Dirección ajustable

## Software

- Nombre de la aplicación: InSightHD
- Instalación: a través de aplicación para Android y Apple
- Actualización de aplicación automática: Sí, para Android y Apple

- Sistemas compatibles: Android 2.3 o superior, iOS 6 o superior
- Compatibilidad con iPad: iPad 2 y posteriores
- Compatible con iPhone: iPhone 4S y posteriores
- Compatibilidad para iPod: iPod Touch 4ª generación y posteriores
- Compatibilidad con teléfonos Android: Philips recomienda teléfonos con el rendimiento de Samsung Galaxy S3 o superior

## Accesorios incluidos

- Adaptador de alimentación USB: 1
- Cable USB: Sí, 3 m
- Montar en la pared
- Tornillos/anclajes para la pared: 2
- Guía de inicio rápido

## Entradas y salidas

- Micrófono: Alta sensibilidad, Mono
- USB: Puerto Mini-USB
- Altavoz: Integrada

## Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 158 x 160 x 78 mm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 65 x 114 x 65 mm



Fecha de publicación  
2015-02-12

Versión: 9.0.10

12 NC: 8670 001 05448  
EAN: 08 71258 16942 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)