



Philips
Orijinal radyo

Krem
iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

ORD7105C

Orijinal radyo

Bu Philips Orijinal radyonun dinleme deneyiminizi eksiksiz hale getirmesine izin verin. Simge haline gelen 1955 Philips radyo tarzında tasarlanan bu radyo, iPod ve iPhone'ları çalar, şarj eder ve stereo FM tunerle birlikte gelir.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Hi-fi ses
- iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin
- FM stereo tuner
- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Kullanım kolaylığı

- Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
- Güne güzel bir başlangıç ve radyo dinleme keyfi için ücretsiz HomeStudio uygulaması
- Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme
- Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

Modern retro tasarım

- Efsanevi Philetta tasarımının modern yorumu

PHILIPS

Orijinal radyo
Krem iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

Özellikler

iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalın ve şarj edin



iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar

gibi, bas borusunun içindeki hava kütesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını çıkarmadan yapın



Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

Ücretsiz HomeStudio uygulaması



Yeni bir güne uyanmanın ya da radyo dinlemenin Philips HomeStudio uygulaması kadar güzel bir yolu olamaz. Uygulamayı Apple App Store'dan indirin ve çok sayıda heyecan verici özelliği kullanmaya başlayın. Gelişmiş alarm ayarları sayesinde alarm ses düzeyi, süre,

ORD7105C/00

tarih ve ses gibi ayarlarda daha fazla esnekliğe kavuşun. Kullanımı kolay istasyon hafızası fonksiyonlarıyla radyo dinlerken daha iyi bir kullanıcı arayüzünden yararlanın.

Otomatik saat eşitleme



Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamana gerek kalmayacak.

SES GİRİŞİ (3,5 mm)



Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.



Teknik Özellikler

iPhone uyumluluđu

- Ařađıdakilerle uyumludur: iPhone 5

iPod uyumluluđu

- Ařađıdakilerle uyumludur: 7. nesil iPod nano, 5. nesil iPod touch

Müzik Çalma

- Çalma modu: iPod'un Şarj Edilmesi, iPhone Şarj Etme

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM
- Frekans aralığı: (FM) 87.5-108 MHz
- İstasyon hafızaları: 20
- Otomatik dijital istasyon ayarı

Bađlantı

- Ses giriři (3,5 mm)
- Anten: FM anteni (75 ohm)

Kullanılabilirlik

- Ekran Tipi: LED beyaz

Ses

- Ses Sistemi: Stereo
- Ses seviyesi kontrolü: döner (dijital)

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Güç

- Güç tipi: AC giriři

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 330 x 150 x 163 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 460 x 250 x 245 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC güç kablosu (VDE & BK), Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi



Yayın tarihi 2016-10-12

Sürüm: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00375
EAN: 87 12581 67827 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com