

Philips  
Микро музикална система

CD, MP3-CD, USB, FM

MCM3350



## Богат и мощен звук

### Завладяващ звук

Слушайте всичките си любими парчета от преносимия музикален плейър с USB Direct и аудио вход. Тази микросистема Philips възпроизвежда също MP3-CD и CD-R/RW и има басрефлексни високоговорители за мощни и драматични басы.

#### Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност 130 W RMS

#### Върховно удоволствие при слушане

- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

#### Лесна употреба

- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

# PHILIPS

## Акценти

### USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

### Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

### Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от

портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

### Цифрова настройка със зададени станции



Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

### Максимална изходна мощност 130 W RMS

Максимална изходна мощност 130 W RMS

### Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-


малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

### Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими – Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избория от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

### Моторизирано зареждане на CD

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.



# Спецификации

## Звук

- Подобрение на звука: Управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност (RMS): 130 W

## Високоговорители

- Типове високоговорители: Куполен високоговорител високи честоти
- Основен високоговорител: Двулентов, 4" високоговорител за ниски честоти

## Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Други връзки: FM антена
- 3,5 мм стерео вход: Аудио вход
- Слушалка: 3,5 мм

## Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена (75 ома)
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: Име на станцията, Тип на програмата

## Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Часовник: На основния дисплей
- Таймер на заспиване

## Мощност

- Електрозахранване: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM антена, Листовка с гаранция за цял свят
- Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: Многоезично

## Размери

- Бруто тегло: 7,4 кг
- Нето тегло: 6,2 кг
- Дълбочина на основния говорител: 210 мм
- Ширина на основния високоговорител: 140 мм
- Дълбочина на главния блок: 275 мм
- Височина на главния блок: 128 мм
- Ширина на главния блок: 249 мм
- Височина на опаковката: 337 мм
- Ширина на опаковката: 486 мм
- Дълбочина на опаковката: 281 мм
- Височина на основния високоговорител: 262 мм

## Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: Чекмедже, моторизирано



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.0.5

EAN: 48 95185 60611 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)