



Philips
Ασύρματο τηλέφωνο

Οθόνη 1,6" με πορτοκαλί
οπίσθιο φωτισμό
Συσκευή χειρός ανοιχτής
ακρόασης

D2601B



Ασύρματη ομιλία

Η έξυπνη σχεδίαση προσφέρει κορυφαία αναπαραγωγή ήχου χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας, για να μπορείτε να μιλάτε ασύρματα. Με πραγματικό plug and play και μενού φιλικό προς το χρήστη, θα απολαμβάνετε μια καλή συζήτηση πιο εύκολα από ποτέ.

Απλό και όμορφο

- Αυτόνομη συσκευή χειρός με ηχείο, για εύκολες κλήσεις handsfree
- Ανάγλυφο, αντιολισθητικό πίσω μέρος
- Μενού σε πολλές γλώσσες
- Ευανάγνωστη γραφική οθόνη 4,1 εκ. (1,6") με οπίσθιο φωτισμό
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης για ταχεία κλήση
- Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες με μία μόνο φόρτιση
- Αναγνώριση κλήσεων – ώστε να ξέρετε πάντοτε ποιος σας καλεί*

Πεντακάθαρος ήχος

- Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής προσφέρει πεντακάθαρο ήχο
- Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας, για άψογο σήμα σε οποιονδήποτε χώρο
- Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου για κορυφαία ποιότητα

Οικολογικό προϊόν

- Χαμηλή ακτινοβολία και κατανάλωση ενέργειας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Γραφική οθόνη 4,1 εκ. (1,6")

Ευανάγνωστη γραφική οθόνη 4,1 εκ. (1,6") με οπίσθιο φωτισμό

Προηγμένες δοκιμές ήχου



Δοκιμάζουμε την ποιότητα ήχου των τηλεφώνων DECT όπως ακριβώς και οι κατασκευαστές ακουστικών υψηλών προδιαγραφών. Χρησιμοποιώντας έναν προηγμένο εξομοιωτή αυτιού, έχουμε τη δυνατότητα να αναπαράγουμε με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά αντιλαμβάνεται τον ήχο ο άνθρωπος. Έτσι, οι τεχνικοί ήχου είναι σε θέση να μετρούν και να ρυθμίζουν με ακρίβεια στοιχεία όπως η απόκριση συχνότητας, η παραμόρφωση και η συνολική αντίληψη του ήχου, ώστε να δημιουργούν την ιδανική αναπαραγωγή ήχου τόσο για ακρόαση από τη συσκευή όσο και για ασύρματη ακρόαση.

Οικολογικό προϊόν



Τα τηλέφωνα της Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης



Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι μια συνομιλία ή αν θέλετε να κάνετε κι άλλα πράγματα ταυτόχρονα.

Μενού σε διάφορες γλώσσες



Εύκολη ρύθμιση, πλοήγηση και έλεγχος, χάρη στο έξυπνο μενού που διατίθεται σε διάφορες γλώσσες.

Αντιολισθητική λαβή



Το πίσω μέρος της συσκευής χειρός διαθέτει ειδικά επεξεργασμένη υφή, για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα.

Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας



Η βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας εγγυάται ισχυρό και σταθερό σήμα, ακόμη και στους χώρους όπου η ασύρματη μετάδοση είναι δύσκολη. Πλέον μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο από -κυριολεκτικά- οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού και να απολαμβάνετε μεγάλες συνομιλίες χωρίς διακοπές, ακόμη και ενώ μετακινείστε από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Παραμετρικός ισοσταθμιστής



Με τη χρήση παραμετρικής ισοστάθμισης στην ψηφιακή επεξεργασία ήχου, τα τηλέφωνα μας ρυθμίζουν με ακρίβεια την απόκριση ήχου προς την καμπύλη απόκρισης της γραμμικής συχνότητας προορισμού, παρέχοντας πεντακάθαρο ήχο για κάθε συνομιλία.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 πολυφωνικοί

Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 4,1 εκ. (1,6")
- Τύπος οθόνης: Οθόνη dot matrix 1 γραμμής + αριθμητική 1 γραμμής + εικονίδια
- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Αρχεία κλήσεων

Άνεση

- Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
- Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο μπαταρίας 3 γραμμών
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Πλήκτρα 1 και 2
- Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*, Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις
- Κλειδωμά πληκτρολογίου
- Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
- Αυτόματος τερματισμός
- Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
- Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες
- Χρόνος αναμονής έως και 180 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
- Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί χώροι <50 μ.
- Αντιολισθητική λαβή: Κυκλική υφή

Χωρητικότητα μνήμης

- Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και αριθμοί
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: Τελευταίοι 10 αριθμοί
- Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 καταχωρήσεις
- Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό κατάλογο στη βάση

Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 550 mAh
- Τύπος μπαταριών: AAA NiMH επαναφορτιζόμενες
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: <0,7 W

Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP

Τιμή SAR

- Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κilo

Οικολογική σχεδίαση

- Λειτουργία Full ECO (NEMO)
- Eco+

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 18,5 x 13,6 x 6 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,389 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,3118 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,0772 κ.
- EAN: 48 95229 12593 3



Ημερομηνία έκδοσης
2022-12-21

Έκδοση: 1.0.1

12 NC: 8670 001 81232
EAN: 48 95229 12593 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* *Αυτή η δυνατότητα απαιτεί επιπλέον συνδρομή της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για λεπτομέρειες.