

Philipsin
Sisäinen Bulk-asema

DVD

16x Uudelleenkirjoittava

SPD6000BM



Ylivoimaista suorituskykyä

Kahta muotoa tukeva asema ja etikettitulostin samassa

Oma levy, oma juttu. Miksi enää kirjoittaisit käsin, kun voit luoda levyhisi omat ammattimaiset etiketit, jotka tuovat persoonasi esiin!

Äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä

- Dynaaminen kalibrointi takaa laadun suurilla nopeuksilla
- Turvallinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla

Ylivoimainen suorituskyky

- Erittäin nopea 16X, DVD+R/-R
- Uudelleenkirjoittava DVD, joka tukee 16x-DVD-R-nopeutta
- 8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti, yksipuolinen kaksikerroksinen levy
- Asemassa LightScribe-toiminto

Uusinta tekniikkaa

- Kaksikerroksinen +R/-R-kirjoitin, DL media

Käytön mukavuus

- Polttava CD/DVD-asema ja etikettitulostin yhdessä laitteessa
- Käännä levyä ja nimiöi helposti 3-vaiheisen oppaan avulla

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kirjoitusnopeus

- **DVD+R:** 16X (21600 kt/s), CAV
- **DVD-R:** 16X (21600 kt/s), CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 kt/s), Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 kt/s), CLV
- **LightScribe:** 1,6X DVD+R, 1,6X CDR
- **CD-R:** 48x (7200 kt/s), P-CAV

Uudelleenkirjoitusnopeus

- **DVD+RW:** 8X (10800 kt/s), CLV
- **CD-RW:** 24X (3600 kt/s), Z-CLV, UltraSpeed
- **DVD-RW:** 6X (8100 kt/s), CLV

Lukunopeus

- **DVD-ROM:** 16X (21600 kt/s), CAV
- **CD-R:** 48x (7200 kt/s), P-CAV
- **Puskurin koko:** 2 Mt

Liitännät

- **Liitäntä:** IDE-liitäntä (ATAPI)
- **Muut liitännät:** 12 V DC-tulo, 2 analogista ääniliitäntää, vasen/oikea, IDE-liitin, Master/Slave-valintakytkin

Käytön mukavuus

- **Helppo asennus:** Plug & Play
- **Helppokäyttöinen:** Käyttöopas, erittäin tarkka

Järjestelmävaatimukset

- **Kiintolevytila:** 650 Mt
- **PC:n käyttöjärjestelmä:** Windows® 2000, XP
- **Suoritin:** Pentium 4 -keskuskäsitelmä vähintään 1,3 GHz
- **RAM-muisti:** 128 Mt

Mitat

- **Tuotteen mitat (LxSxK):** 145 x 170 x 41,3 mm
- **Tuotteen paino:** <0,9 kg

Virta

- **Verkkolaitetyyppi:** 5/12 V:n DC
- **Virrankulutus:** 12 W W

Tekniset tiedot

- **Kosteus:** 5 - 90 % (suht., tiivistymätön)
- **Käyttölämpötila:** 5 - 50 °C
- **Turvallisuusstandardit:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Haku aika:** CD: <120 ms (tyypillinen), DVD: <140 ms (tyypillinen)
- **EMC-standardit:** EN55022, EMS5024, FCC Part 15

Pakkauksen tiedot

- **I2NC:** 908210008104
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963183
- **Kokonaispaino:** 0,9 kg
- **Korkeus:** 41,3 mm
- **Pituus:** 170 mm
- **Leveys:** 145 mm

Ulompi pakkaus

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963190
- **Kokonaispaino:** 11 kg
- **Pituus:** 52,6 mm
- **Leveys:** 41,2 mm
- **Korkeus:** 27 mm
- **Määrä:** 10

Ulompi pakkaus 2

- **Määrä:** 630

Tärkeimmät ominaisuudet

Dynaaminen kalibrointi

Dynaaminen kalibrointi optimoi suurinopeuksisten DVD+RW-asemien kirjoituksen laadun.

Seamless Link

Seamless Link estää kirjoitusvirheiden aiheuttamat levyhävikit

16x-kirjoitusnopeus, DVD+R/-R

Suurin tallennusnopeus 16X tallennettaessa DVD+R- ja DVD-R-levyille

16x-kirjoitusnopeus, DVD-R

16x-DVD-R-kirjoitusnopeus

8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti

Tallenna 8,5 Gt tietoa tai 4 tuntia DVD-laatuista videokuvaa yhdelle yksipuoliselle kaksikerroslevylle

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling -tekniikan ansiosta sotkuiset tussit ja tarrat voi heittää romukoppaan! Käännä vain erikoispäällysteinen CD-R/CD-RW- tai DVD-R/DVD-RW-levy toisin päin, aseta se uudelleen asemaan ja polta siihen upeat etiketit, joiden laatu ja ulkonäkö vastaa ammattilaisten tekemiä silkkipäällysteisiä etikettejä. Voit asetella etikettiin tekstiä ja omaa grafiikkaa siinä mukana toimitettavalla ohjelmistolla ja lisätä uusia elementtejä myöhemmin. Elokuvien, musiikin, valokuvien ja tiedostojen hakeminen onkin helpompaa kuin koskaan.

Kahta muotoa tukeva +/- DL -kirjoitin

Uusi kirjoittava asema, jossa sekä +R- että -R-kirjoitusnopeus on 8,5 Gt:n kaksikerroslevyille

Polttava asema ja tulostin

LightScribe-tekniikka lisää etikettitulostustoiminnot polttavaan CD- ja DVD-asemaan.

Helppo nimiöinti

Sinun tarvitsee vain kääntää levyä, ja laite kirjoittaa haluamasi nimen levyyn. Näin saat talteen parhaat muistot ja digitaalisen musiikin sekä nimen painettuna käsinkirjoitetun sijaan.

