

Philips
Dinamik Bas
Kuvvetlendirme özelliğine
sahip Portatif Müzik Seti

AZ2060

Güçlendirilmiş Bas Ses

Basit ama kapsamlı AZ2060'ın harika ses performansına sahip, kaliteli 2 yönlü hoparlörlerine bayılacaksınız. CD'lerinizle veya dijital radyonun hafızasına alınabilen 30 FM istasyonu ile her zaman, her yerde neşenize neşe katın!

Bas ses deneyimi

- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Bas Refleks hoparlörler, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Dijital istasyon bulma özelliğinin tadını çıkartın

- İstasyonları ayarlı dijital radyo
- Programlanabilir otomatik depolama ile tek dokunuşta istasyon bulma

Kullanım kolaylığı

- CD rasgele çalma/programlama/tekrarlama
- Stereo kulaklık girişi
- Line in
- Kullanışlı uzaktan kumanda

PHILIPS

Teknik Özellikler

Ses

- Hoparlör Güçlendirme: Piezo
- Hoparlör tipleri: 2 kanallı Bas Refleks Hoparlör
- Çıkış gücü (RMS): 2X2W
- Ses Geliştirme: 2 kademeli dinamik bas kuvvetlendirme
- Ses Sistemi: Stereo
- Hoparlör çapı: 4
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Kontrol döner/şifreleyici

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Müzik Çalma

- Kaset Teknolojisi: Mekanik
- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Tekrar Çalma, Rasgele Çalma
- Yükleyici Türü: Üst
- Kasetçalar sayısı: 1
- Programlanabilen Parça Sayısı: 20

Tuner/Alım/İletim

- Anten: AM Anteni, FM Anteni
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Bantları: FM, MW



Bağlanabilirlik

- Aux girişi: Hat girişi
- Kulaklık: 3,5 mm

Kullanılabilirlik

- Ekrandaki Basamak Sayısı: 7
- Ekran Tipi: LCD

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 493 x 210 x 314 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 435 x 174 x 263 mm
- Ağırlık: 3,3 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 4,4 kg

Güç

- Pil tipi: LR20
- Pil voltajı: 1,5 V
- Şebeke elektrliği
- Pil sayısı: 6

Özellikler

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azaltığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemim düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlelerini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

İstasyonları ayarlı dijital radyo

İstasyonları ayarlı dijital radyo

Programlanabilir otomatik depolama

Programlanabilir otomatik depolama, tek tuşa basarak en sevdiğiniz istasyonları bulup istasyon hafızasını kullanmanızı sağlayan, kullanımı kolay bir özelliktir. Programlanabilir otomatik depolama, elle radyo istasyonu bulma ve hafızaya alma derdini ortadan kaldırır. Dahili bir elektronik devre yerel radyo istasyonlarını otomatik olarak tarar, en güçlü radyo istasyonlarının sinyallerini kilitler ve bunları istasyon hafızasına alır.

CD rasgele çalma/programlama/tekrarlama

CD rasgele çalma/programlama/tekrarlama

Stereo kulaklık girişi

Stereo kulaklık girişi

Line in

Line in

Kullanışlı uzaktan kumanda

Kullanışlı uzaktan kumanda



Yayın tarihi 2013-05-14

Sürüm: 3.0.4

12 NC: 9073 101 01067
EAN: 87 10895 80748 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com