

Philips
Επίσημη έκδοση 2.0



MMS23 I



Συναρπαστική ποιότητα ήχου

Βαθιά μπάσα και πεντακάθαρος ήχος υψηλών συχνοτήτων

Με μουσική ισχύ 24 W και δυναμική ενίσχυση μπάσων για πλούσιους χαμηλούς τόνους, τα υψηλής απόδοσης ηχεία υπολογιστή MMS23 I καθιστούν την εμπειρία πολυμέσων πιο συγκλονιστική από ποτέ.

Ο υπολογιστής σας ποτέ δεν ακουγόταν τόσο καλά

- Απολαύστε ήχο PC με την ποιότητα ήχου ενός οικιακού ηχοσυστήματος
- Πάνω από 75 χρόνια πείρα σε συστήματα ήχου

Απολαύστε πραγματικά πολυμέσα

- Συμβατό με μουσική και πηγές ήχου παιχνιδιών, ταινιών & Internet
- Εύκολη σύνδεση είτε με επιτραπέζιο είτε με φορητό υπολογιστή

Ακούστε κάθε λεπτομέρεια

- Υπογούφερ για βαθιά μπάσα μαζί με δορυφορικά ηχεία για καθαρά πρίμα
- Ξύλινο περίβλημα για αναπαραγωγή μπάσων υψηλής ποιότητας
- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, για πιο βαθιά και ισχυρά μπάσα
- Η Δυναμική Ενίσχυση μπάσων παρέχει πλούσια μπάσα

Εύκολο στο χρήση

- Συνδέσεις με ετικέτα και χρωματική κωδικοποίηση για άμεση εφαρμογή
- Μαγνητική θωράκιση που αποτρέπει την παραμόρφωση της οθόνης υπολογιστή

PHILIPS

Τεχνικές προδιαγραφές**Ήχος**

- **Βελτίωση μπάσων:** Δυναμική ενίσχυση μπάσων
- **Μουσική Ισχύς:** 24 W
- **Ισχύς εξόδου (RMS):** 2 x 3 + 6 W
- **Έλεγχος έντασης:** Αναλογικός έλεγχος έντασης
- **Καλώδια:** Σταθερά καλώδια

Ηχεία

- **Βελτίωση ηχείων:** Μαγνητικά θωρακισμένο LSB
- **Εύρος συχνοτήτων δορυφορικού ηχείου:** 200-20000Hz Hz
- **Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ:** 20-200Hz Hz

Συνδεσιμότητα

- **Μήκος καλωδίου:** 2 μ.
- **Σύνδεση:** Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
- **Τάση:** Ενσωματωμένος μετασχηματιστής

Ευκολία

- Ένδειξη λειτουργίας

Τάση

- Ένδειξη LED λειτουργίας: Μπλε

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Δεδομένα συσκευασίας

- **I2NC:** 908210002914
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895816069
- **Μικτό βάρος:** 4.56 κ.
- **Ύψος:** 247 χιλ.
- **Μήκος:** 356 χιλ.
- **Πλάτος:** 243 χιλ.
- **Ποσότητα:** 1
- **Καθαρό απόβαρο:** 0.36 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- **Ποσότητα:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895970945
- **Καθαρό απόβαρο:** 0.9 κ.
- **Μικτό βάρος:** 8.54 κ.
- **Μήκος:** 369 χιλ.
- **Πλάτος:** 346 χιλ.
- **Ύψος:** 329 χιλ.
- **I2NC:** 908210002914

Κύρια σημεία προϊόντος**Ποιότητα οικιακού ήχου σε υπολογιστή**

Η Philips διαθέτει μια εμπειρία που υπερβαίνει τα 75 έτη όσον αφορά στην τεχνολογία αιχμής ηχοσυστημάτων και δημιουργεί προϊόντα ήχου PC που έχουν την ίδια απόδοση με τα βραβευμένα μας ηχοσυστήματα.

75 χρόνια πείρα σε συστήματα ήχου

Η Philips εφάρτε το CD, ήταν επικεφαλής της ειδικής ομάδας συγγραφής των προδιαγραφών ήχου USB και έχει παράγει εκατομμύρια ηχοσυστήματα, συστήματα οικιακού κινηματογράφου και τηλεοράσεις για πολλές δεκαετίες. Μπορείτε να εμπιστευτείτε τη Philips, ως πρωτοπόρο στις καινοτομίες ήχου, για τη δημιουργία ηχοσυστημάτων για υπολογιστές με την υψηλότερη ποιότητα ήχου.

Μουσική/παιχνίδια/ταινίες/Internet

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή όλων των μουσικών και πηγών ήχου παιχνιδιών, ταινιών και Internet και έτσι ανεξάρτητα από αυτό που θέλετε να ακούσετε, προσδίδουμε στην εμπειρία πολυμέσων έναν αξεπέραστο συναρπαστικό ήχο.

Για επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή

Δυνατότητα σύνδεσης είτε με επιτραπέζιο είτε με φορητό υπολογιστή

Υπογούφερ + δορυφορικά ηχεία

Το ηχοσύστημα διαχωρίζεται σε ένα υπογούφερ που έχει βελτιστοποιηθεί για την αναπαραγωγή συχνοτήτων μπάσων και σε δορυφορικά ηχεία που έχουν βελτιστοποιηθεί για συχνότητες μεσαίου και υψηλού φάσματος. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που αναπαράγει δυναμικά το πλήρες φάσμα των συχνοτήτων ήχου από βαθιά μπάσα έως και πεντακάθαρους ήχους υψηλών συχνοτήτων με ελάχιστη παραμόρφωση.

Ξύλινο υπογούφερ

Το περιβλήμα του υπογούφερ είναι ξύλινο παρέχοντας απόλυτη σταθερότητα και ακουστική απόδοση.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Γρήγορη ρύθμιση

Καλώδια με χρωματική κωδικοποίηση, σαφείς ετικέτες και κατανοητή τεκμηρίωση για σύνδεση και λειτουργία μέσα σε λίγα λεπτά



Ημερομηνία έκδοσης
2006-11-02

Έκδοση: 8.0

I2 NC: 9082 100 02914
EAN: 87 10895 81606 9

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
www.philips.com