



飞利浦
插壁式充电器

USB A 和 USB C 充电端口
QC 3.0 和 PD
可折叠插脚

DLP3203W

插壁式充电器，带 USB-A 和 USB-C 端口

最大输出功率为 65W

通过此 USB-C 端口为您的笔记本电脑和最新设备充电，以优化充电功率并最大程度缩短充电时间。

卓越的充电设计

- 采用 GaN 技术的插壁式充电器
- 智能过热保护、过压保护和过流保护
- 折叠式插头，携带更加方便
- 快速充电技术，可优化充电速度
- 30 分钟内充电 50%
- 2 个 USB 可同时为 2 台设备充电

顶级的性能

- USB-C 端口，支持供电

PHILIPS

插壁式充电器

USB A 和 USB C 充电端口 QC 3.0 和 PD, 可折叠插脚

规格

功率

- 输出: USB-C+USB-A: 5V3A 最大输出功率为 65W
- 电源输入: 110-240V 50/60Hz 1.8A

包装尺寸

- 随附产品数量: 1
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 8 x 12 x 3.5 cm
- EAN: 69 51613 95527 7



外箱

- 用户包装数量: 40
- GTIN: 1 69 51613 95527 4

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 4.2 x 5.24 x 3.9 cm

内箱

- 用户包装数量: 20
- GTIN: 2 69 51613 95527 1

DLP3203W/93

产品亮点

采用 GaN 技术的充电器

采用 GaN (氮化镓) 技术的插壁式充电器将使用更少的电子元件, 并具有更好的散热性能。充电器外形紧凑, 功率更高, 充电速度更快。更高的功率能够为使用 USB-C 连接的现代笔记本电脑供电。

智能保护

智能过热保护、过压保护和过流保护

30 分钟内充电 50%

快充 - 在 30 分钟内将手机从电量耗尽充至 50%。

可同时为 2 台设备充电

2 个 USB 可同时为 2 台设备充电

QC 技术

快速充电技术通过优化充电电流和电压, 从而更快地为设备充电。

USB-C 端口, 带有供电功能

USB-C 是全新的充电接口, 现在被手机、室外相机和平板电脑等移动设备所广泛采用。PD (供电) 是针对电力输送的 USB 标准, 用于定义供电能力的标准 (15W、27W、45W 以及高达 100W)。



发行日期 2022-07-13

版本: 1.1.1

12 NC: 8670 001 85812
EAN: 69 51613 95527 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com