

Philips  
Zero Bright Dot™ ekranlı  
Portatif DVD Oynatıcı

8,5 inç geniş ekran LCD  
dijital TV



PET835



## DVD yuvası ile ince set

dahili dijital TV alıcısı ile

8,5 inç LCD ekrana sahip Philips PET835 ile filmlerin ve müziğin büyü hayata taşıyor. Dahili dijital TV alıcısıyla antenli dijital TV programlarının keyfini çıkarın. Akıllı Araç Montaj seti ve USB konektörüyle birlikte gelir.

### Kendinizi AV eğlenceye bırakın

- DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

### Dijital interaktif TV olayını yaşayın

- Ücretsiz dijital TV ve radyo kanalları için DVB-T desteği
- 7 günlük Elektronik Program Kılavuzu (EPG)
- Doğrudan Teletext ve altyazı desteği

### Her yerden izleme için iyileştirilmiştir

- İdeal ekran kalitesi için Zero Bright Dot™ özelliğine sahip ekran
- Kaliteli görüntü için 8.5" TFT renkli LCD ekran

### Rahatlığınız için

- Dahili pil ile 3 saate kadar oynatım\*
- Kullanım kolaylığı için Akıllı Araç Montaj Seti
- USB cihazlardan fotoğraf gösterimi ve müzik oynatımı için USB bağlantısı

# PHILIPS

sense and simplicity

## Özellikler

### DVD, DivX ve MPEG4 oynatın

DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri, DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sistemlerinde oynatılabilir.

### DVB-T Desteği

Eğlence deneyiminizi zenginleştirin ve ücretsiz dijital kanalların keyfini çıkarın. DVB-T (Dijital Görüntü Yayıncılığı - Karasal) ile Avrupa'daki ücretsiz dijital TV ve radyo yayınlarını alabilirsiniz. En yüksek kalitenin korunması için,

arada analog adım olmadan sinyal sürekli dijital olarak korunur.

### Zero Bright Dot™ özellikli ekran

LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in portatif DVD Oynatıcılarda uyguladığı titiz kalite kontrol prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan portatif DVD Oynatıcıları tercih edin.

### Akıllı Araç Montaj Seti

Yolda eğlencenin tadını çıkarmak için neden portatif DVD oynatıcınızı yanınızda taşımayasınız? Benzersiz Araç Montaj Seti, oynatıcının kolayca çıkarılmasına olanak veren hızlı çıkarma kolu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Seti aracınızda bırakarak portatif DVD oynatıcınızı yanınıza alabilirsiniz.

### Fotoğraf/müzik için USB bağlantısı

Taşınabilir cihazınızı Philips taşınabilir DVD oynatıcısının USB konektörüne takın ve doğrudan USB üzerinden oynatın veya dijital müziğinizi ya da fotoğraflarınızı seçin. Artık en sevdiğiniz anları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.



# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Ekran tipi: LCD TFT
- Çapraz ekran boyutu (inç): 8,5 inç
- Çözünürlük: 480(g)x234(y)x3(RGB)
- Parlaklık: 200 cd/m<sup>2</sup>
- LCD panel tipi: Parlama önleyici polarize yüzey
- Kontrast oranı (tipik): 250:1
- Etkin izleme alanı: 187,2x105,3
- Piksel aralığı: 0,13(G) x 0,45(Y)
- Tepki süresi (tipik): 30 ms

## Ses

- Çıkış Gücü: 250mW RMS(dahili hoparlörler)
- Çıkış gücü (RMS): 10mW RMS(kulaklık)
- Sinyal gürlüğü oranı: >76dB(hat çıkışı), >62dB(dahili hoparlörler)

## Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Aç, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, Tekrarlama, Rasgele Çalma, Yavaş Geri, Yavaş İleri, Büyütme
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL
- Sıkıştırma formatları: MPEG4, Divx

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
- WMA bit hızları: 32 - 192 kbps
- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Joliet

## Bağlanılabilirlik

- DC girişi: 9 V

- AV çıkışı: Kompozit (CVBS) x1
- Kulaklık jakı: 2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık
- AV girişi: Kompozit (CVBS) x1
- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)

## Kullanılabilirlik

- Pil şarj göstergesi
- Darbeye dayanıklı

## Tuner/Alım/İletim

- DVB: DVB Karasal \*

## Video Kod Çözme

- En-Boy Oranı: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Alıcı-Demodülasyon: COFDM 2K/8K, MPEG-2/ DVB uyumlu, Ağ: MFN/SFN, QPSK

## Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü: DC giriş 9V; 100-240v, 50/60Hz
- Kablolar: 1 x AV Kabloları
- Araç kiti: araç adaptörü, 12vDC
- Uzaktan kumanda: AY5506 ince uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: 16 dil
- Akıllı araç montaj seti: 1 adet
- Çanta: Koruyucu çanta
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Anten

## Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 255 x 170 x 31 mm
- Ürün ağırlığı: 1 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 310 x 200 x 145 mm
- Ana karton miktarı: 3
- Ana kutu boyutları: 333 x 236 x 458 mm
- Ana karton ağırlığı: 7,58 kg
- Ambalaj türü: D-box



Yayın tarihi 2011-06-02

Sürüm: 2.1.7

12 NC: 8670 000 28755  
EAN: 87 12581 33870 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)